Also published as:

EP0748132 (A2)

US5999213 (A1)

EP0748132 (A3)

EP0748132 (B1)

AU723099 (B2)

SETUP METHOD FOR ELECTRONIC EQUIPMENT AND SYSTEM FOR THE SAME

Patent number:

JP8335102

Publication date:

1996-12-17

Inventor:

TSUSHIMA KATSUHIKO; MIYAMOTO KAZUYOSHI:

KIHARA HIROSHI; CHIBA YOSHIO

Applicant:

SONY CORP

Classification:

- international:

G05B15/02; G05B23/02; G05B23/02; H04N5/232

- european:


Application number: JP19950142222 19950608

Priority number(s):

Abstract of JP8335102

PURPOSE: To efficiently and exactly set up the parameter of a camera or control equipment with a graphical user interface.

CONSTITUTION: This system is composed of a display part 6 for displaying a parameter setting image 7 composed of an image group 7a for setting state display due to parameter setting and a switch image group 7b for parameter change, data input part 10, position designating part 11, controller 1 for changing the display states of the image group 7a for setting state display and the switch image group 7b for parameter change and the value of the parameter under setting on the basis of input information from the data input part 10 or the position designating part 11, and device 13 to be controlled to set up the parameter corresponding to parameter data from the controller 1.



Data supplied from the esp@cenet database - Worldwide

(19)日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

特開平8-335102

(43)公開日 平成8年(1996)12月17日


(51) Int.Cl. ⁶ G 0 5 B 15/0 23/0		庁内整理番号 0360-3H 0360-3H 0360-3H 0360-3H 0360-3H		15/02 23/02	Z X T 301K 301R	技術表示箇所
		審査請求	未請求 請求	項の数20 〇	L (全 60 頁)	最終頁に続く
(21)出願番号	特願平7-142222		(71)出願人	000002185		
(22)出願日	平成7年(1995) 6	月8日	(72)発明者 (72)発明者 (72)発明者	対馬 勝彦 東京都品川 一株式会社宮本 和佳 東京都品川 一株式会社	区北品川6丁目 5 区北品川6丁目 内 5 区北品川6丁目	7番35号 ソニ
			(74)代理人	東京都品川 一株式会社 ,弁理士 松		7番35号 ソニ 最終頁に続く

(54) 【発明の名称】 電子機器のセットアップ方法及びそのシステム

(57)【要約】

【目的】 カメラや制御器のパラメータをグラフィカル なユーザーインターフェースにより効率良く、且つ、正確にセットアップできるようにすることを目的とする。

【構成】 パラメータ設定による設定状態表示用画像群7 a 及びパラメータ変更用スイッチ画像群7 b とからなる、パラメータ設定画像7を表示するための表示部6 と、データ入力部10や位置指定部11からの入力情報に基いて、設定状態表示用画像群7 a 及びパラメータ変更用スイッチ画像群7 b の表示状態、並びに設定中のパラメータの値を変更する制御装置1と、制御装置1からパラメータデータによりパラメータがセットアップされる被制御装置13とで構成する。



【特許請求の範囲】

【請求項1】 制御装置で指定するパラメータを、被制御装置に対して伝送し、当該被制御装置のパラメータを設定する電子機器のセットアップ方法であって、

上記被制御装置の複数の設定可能なパラメータに対応する、パラメータ設定画像を表示するパラメータ設定画像 表示ステップと、

上記パラメータ設定画像が表示されているときに、入力が有るか否かを判断する入力判断ステップと、

上記入力判断ステップにおいて入力が有ると判断したと 10 きに、入力情報に対応する、上記パラメータ設定画像の対応部分を変更するパラメータ設定画像変更ステップと、

上記入力情報に対応してパラメータの値を設定するパラメータ設定ステップと、

上記パラメータ設定ステップにおいて設定したパラメータデータ若しくは変化分を上記被制御装置に対して伝送し、上記被制御装置のパラメータの値を変更する制御ステップとからなり、

上記パラメータ設定画像は、上記入力情報に応じて、上 20 記パラメータ設定画像上において移動若しくは変化する パラメータ変更用スイッチ画像並びに設定状態表示用画像、若しくは何れか一方を有し、

上記パラメータ設定画像変更ステップは、

上記入力情報に応じて、上記パラメータ変更用スイッチ 画像の表示状態を変化させるパラメータ変更用スイッチ 画像変更ステップ、並びに上記入力情報に応じて、上記 設定状態表示用画像を変化させる設定状態表示用画像変 更ステップ、若しくは何れか一方のステップを含む電子 機器のセットアップ方法。

【請求項2】 上記パラメータ設定ステップは、

設定した1若しくは複数のパラメータをファイルとして 保存するファイル保存ステップを含み、

上記制御ステップは、ファイルとして保存されている全 てのパラメータデータを、上記被制御装置に伝送し、上 記被制御装置のパラメータの値を変更するファイル制御 ステップとを含む請求項1記載の電子機器のセットアッ プ方法。

【請求項3】 上記制御ステップは、上記被制御装置に 伝送するパラメータデータに対し、少なくとも、上記被 40 制御装置を示す被制御装置識別データ、上記パラメータ を変更することを示す制御データ、上記パラメータを示 すパラメータ識別データを付加する付加ステップを含む 請求項1記載の電子機器のセットアップ方法。

【請求項4】 上記被制御装置における処理は、

上記制御装置からの伝送データを受信する受信ステップ と、

受信したデータの通信プロトコルを変換するプロトコル 変換ステップと、

通信プロトコルを変換した後のデータ中の上記パラメー 50 保存するファイル保存ステップを含み、

タ識別データにより変更すべきパラメータを認識するパラメータ認識ステップと、

上記パラメータ認識ステップにおける認識と、パラメータデータに基いて、自己のパラメータの値を変更するパラメータ変更ステップとを含む請求項3記載の電子機器のセットアップ方法。

【請求項5】 上記制御装置及び被制御装置間に伝送フォーマットを変換するデータ変換装置を設け、

上記データ変換装置における処理は、

10 上記制御装置からの伝送データを受信する受信ステップと、

受信したデータの通信プロトコルを変換するプロトコル 変換ステップと、

通信プロトコルを変換した後のデータを、上記被制御装置に伝送する伝送ステップとを含む請求項1記載の電子機器のセットアップ方法。

【請求項6】 上記被制御装置は、全ての信号処理機能を有するビデオカメラ、若しくはカメラ装置及び制御装置からなるカメラシステムである請求項1記載の電子機器のセットアップ方法。

【請求項7】 制御装置で指定するパラメータを、被制御装置に対して伝送し、当該被制御装置のパラメータを設定する電子機器のセットアップ方法であって、

上記制御装置における処理は、上記被制御機器の複数の 設定可能なパラメータに対応する、入力情報に応じて表 示状態が変化されるパラメータ変更用スイッチ画像、並 びに設定状態表示用画像、若しくは上記2つの画像の 内、何れか一方を含む、パラメータ設定画像を表示する パラメータ設定画像表示ステップと、

30 上記パラメータ設定画像が表示されているときに、入力が有るか否かを判断する入力判断ステップと、

上記入力判断ステップにおいて入力が有ると判断したときに、入力情報に対応する、上記パラメータ設定画像に含まれるパラメータ変更用スイッチ画像、並びに設定状態表示用画像、若しくは上記2つの画像の内、何れか一方の表示状態を変更するパラメータ設定画像変更ステップと、

上記入力情報に対応してパラメータの値を設定するパラ メータ設定ステップと、

・ 上記パラメータ設定ステップにおいて設定したパラメータデータ若しくは変化分を上記被制御装置に対して伝送し、上記被制御装置のパラメータの値を変更する制御ステップとを有し、

上記被制御装置における処理は、上記制御装置から伝送されるパラメータデータに基いて、対応する自己のパラメータの値を変更するパラメータ変更ステップを有する電子機器のセットアップ方法。

【請求項8】 上記パラメータ設定ステップは、 設定した1若しくは複数のパラメータをファイルとして 保存するファイル保存ファップを含む 上記制御ステップは、ファイルとして保存されている全 てのパラメータデータを、上記被制御装置に伝送し、上 記被制御装置のパラメータの値を変更するファイル制御 ステップとを含む請求項7記載の電子機器のセットアッ プ方法。

【請求項9】 上記制御ステップは、上記被制御装置に 伝送するパラメータデータに対し、少なくとも、上記被 制御装置を示す被制御装置識別データ、上記パラメータ を変更することを示す制御データ、上記パラメータを示 すパラメータ識別データを付加する付加ステップを含む 10 請求項7記載の電子機器のセットアップ方法。

【請求項10】 上記被制御装置における処理は、

上記制御装置からの伝送データを受信する受信ステップ と、

受信したデータの通信プロトコルを変換するプロトコル 変換ステップと、

通信プロトコルを変換した後のデータ中の上記パラメータ 説別データにより変更すべきパラメータを認識するパラメータ認識ステップと、

上記パラメータ認識ステップにおける認識と、パラメー 20 タデータに基いて、自己のパラメータの値を変更するパラメータ変更ステップとを含む請求項7記載の電子機器のセットアップ方法。

【請求項11】 上記制御装置及び被制御装置間に伝送フォーマットを変換するデータ変換装置を設け、

上記データ変換装置における処理は、

上記制御装置からの伝送データを受信する受信ステップ と、

受信したデータの通信プロトコルを変換するプロトコル 変換ステップと、

通信プロトコルを変換した後のデータを、上記被制御装置に伝送する伝送ステップとを含む請求項7記載の電子機器のセットアップ方法。

【請求項12】 上記被制御装置は、全ての信号処理機能を有するビデオカメラ、若しくはカメラ装置及び制御装置からなるカメラシステムである請求項7記載の電子機器のセットアップ方法。

【請求項13】 被制御装置のパラメータを設定するための、パラメータ変更用スイッチ画像データ並びに設定 状態表示用画像データからなるパラメータ設定画像デー 40 タを保持する保持手段と、

上記保持手段からパラメータ設定画像データを読み出し、該読み出したパラメータ設定画像を表示するための表示部と、

上記表示部において、上記パラメータ変更用スイッチ画像、設定状態表示用画像の表示状態、並びに設定対象となっているパラメータの値を変更するための入力手段と、

上記入力手段による入力情報に基いて、上記表示部に表示されている上記パラメータ設定画像内の上記パラメー 50

夕変更用スイッチ画像及び設定状態表示用画像の表示状態、上記パラメータの値を夫々変更すると共に、変更後のパラメータデータ若しくは変化分を被制御装置に伝送する制御装置とからなる電子機器のセットアップシステム。

【請求項14】 上記入力手段は、

上記制御装置に対し、パラメータ設定情報を与えるため の、データ入力装置及びポインティングデバイス等の位 置指定部であり、

上記制御装置は、

上記保持手段に保持しているパラメータ設定画像データ を読み出し、読み出したパラメータ設定画像データを表 示部に画像として表示する、パラメータ設定画像表示部 と、

上記位置指定部からの入力情報に基いて、上記表示部の 画像上に表示するポインタの位置を認識するための位置 認識部と、

上記データ入力装置からの入力情報から入力値を認識する、入力値認識部と、

20 上記入力装置からの入力情報若しくは上記位置指定部からの入力情報に基いてパラメータデータを生成する、パラメータデータ生成部とからなる請求項13記載の電子機器のセットアップシステム。

【請求項15】 上記制御装置は、

設定した1若しくは複数のパラメータをファイルとして 保存し、ファイルとして保存されている全てのパラメー タデータを、上記被制御装置に伝送し、上記被制御装置 のパラメータの値を変更する請求項13記載の電子機器 のセットアップ方法。

30 【請求項16】 上記制御装置は、上記被制御装置に伝送するパラメータデータに対し、少なくとも、上記被制御装置を示す被制御装置識別データ、上記パラメータを変更することを示す制御データ、上記パラメータを示すパラメータ識別データを付加する請求項13記載の電子機器のセットアップシステム。

【請求項17】 上記被制御装置は、上記制御装置からの伝送データを受信し、受信したデータの通信プロトコルを変換し、通信プロトコルを変換した後のデータ中の上記パラメータ識別データにより変更すべきパラメータを認識し、上記認識と、パラメータデータに基いて、自己のパラメータの値を変更する請求項16記載の電子機器のセットアップシステム。

【請求項18】 上記制御装置及び被制御装置間に伝送フォーマットを変換するデータ変換装置を設け、

上記データ変換装置は、

上記制御装置からの伝送データを受信し、受信したデータの通信プロトコルを変換し、通信プロトコルを変換した後のデータを、上記被制御装置に伝送する請求項13記載の電子機器のセットアップシステム。

'【請求項19】 上記被制御装置は、全ての信号処理機

能を有するビデオカメラ、若しくはカメラ装置及び制御 装置からなるカメラシステムである請求項13記載の電 子機器のセットアップシステム。

【請求項20】 上記制御装置は、上記ビデオカメラ若しくはカメラ装置若しくは制御装置からの映像信号を、上記表示部に表示する表示手段を有する請求項19記載の電子機器のセットアップシステム。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明は、例えば家庭用のビデオ 10 カメラ (カメラー体型VTRを含む) のセットアップシステム、業務用のカメラシステムのセットアップシステム (例えば放送局内におけるカメラシステム等) 等に適用して好適な電子機器のセットアップ方法及びそのシステムに関する。

[0002]

【従来の技術】例えば、ビデオカメラ等では、ホワイト、ブラック、ガンマ、ニー、ディテール等多くの設定すべきバラメータがある。これらのバラメータの設定方法としては、ビデオカメラ内部のボリウムを調整するこ 20 とにより行う方法と、ビデオカメラに登載されている液晶ディスプレイ上に表示される数字等のキャラクタデータを、インクリメント若しくはデクリメントボタンにより、インクリメント若しくはデクリメントすることにより行う方法が一般的である。

[0003]

【発明が解決しようとする課題】ところで、ビデオカメラのように設定すべきパラメータの多い電子機器において、上述したような方法によってパラメータの設定を行うことは、効率の面から見て得策とは言えない。また、例えば放送局で用いられるビデオカメラ等のように、出力映像に対して厳しい条件が設定されている場合においては、設定したパラメータが、意図した、或いは、設定されている条件をクリアしているか否かを確認するためには、基準画像を撮影し、その画像を見て判断するしかなかった。よって、パラメータをより効率良く、より確実、且つ、正確に設定することのできるセットアップ方法が望まれていた。

【0004】本発明はこのような点を考慮してなされたもので、パラメータをより効率良く、より確実、且つ、正確に設定することのできる電子機器のセットアップ方法及びそのシステムを提案しようとするものである。

[0005]

【課題を解決するための手段】本発明は、制御装置で指定するパラメータを、被制御装置に対して伝送し、当該被制御装置のパラメータを設定する電子機器のセットアップ方法であって、上記被制御装置の複数の設定可能なパラメータに対応する、パラメータ設定画像を表示するパラメータ設定画像表示ステップと、上記パラメータ設定画像が表示されているときに、入力が有るか否かを判 50

断する入力判断ステップと、上記入力判断ステップにおいて入力が有ると判断したときに、入力情報に対応する、上記パラメータ設定画像の対応部分を変更するパラメータ設定画像変更ステップと、上記入力情報に対応してパラメータの値を設定するパラメータ設定ステップと、上記パラメータ設定ステップにおいて設定したパラメータデータ若しくは変化分を上記被制御装置に対して伝送し、上記被制御装置のパラメータの値を変更する制御ステップとからなり、上記パラメータ設定画像上において移動若しくは変化するパラメータ変更用スイッチ画像並びに設定状態表示用画像、若しくは何れか一方を有

並びに設定状態表示用画像、若しくは何れか一方を有し、上記パラメータ設定画像変更ステップは、上記入力情報に応じて、上記パラメータ変更用スイッチ画像の表示状態を変化させるパラメータ変更用スイッチ画像変更ステップ、並びに上記入力情報に応じて、上記設定状態表示用画像を変化させる設定状態表示用画像変更ステップ、若しくは何れか一方のステップを含むものである。

【0006】また本発明は、被制御装置のパラメータを 設定するための、パラメータ変更用スイッチ画像データ 並びに設定状態表示用画像データからなるパラメータ設 定画像データを保持する保持手段と、上記保持手段から パラメータ設定画像データを読み出し、該読み出したパ ラメータ設定画像を表示するための表示部と、上記表示 部において、上記パラメータ変更用スイッチ画像、設定 状態表示用画像の表示状態、並びに設定対象となってい るパラメータの値を変更するための入力手段と、上記入 力手段による入力情報に基いて、上記表示部に表示され ている上記パラメータ設定画像内の上記パラメータ変更 用スイッチ画像及び設定状態表示用画像の表示状態、上 記パラメータの値を夫々変更すると共に、変更後のパラ メータデータ若しくは変化分を被制御装置に伝送する制 御装置と、上記制御装置からのパラメータデータによ り、自己の対応パラメータの値を設定する被制御装置と からなるものである。

[0007]

【作用】上述せる本発明によれば、入力情報に応じて、パラメータ変更用スイッチ画像の表示状態を変化させ、上記入力情報に応じて、設定状態表示用画像を変化させ、更に、パラメータデータを変更し、変更後のパラメータ若しくは変化分を、被制御装置に伝送し、被制御装置のセットアップを行う。

【0008】入力手段による入力情報に応じて、表示手段に表示されているパラメータ変更用スイッチ画像の表示状態、及び設定状態表示用画像の表示状態、上記パラメータの値を夫々変更すると共に、変更後のパラメータデータ若しくは変化分を被制御装置に伝送し、被制御装置のセットアップを行う。

[0009]

【実施例】以下に、図1~図87を順次参照して本発明

電子機器のセットアップ方法及びそのシステムの一実施 例について詳細に説明する。

【0010】本発明電子機器のセットアップ方法及びそ のシステムの一実施例の説明は、次に示す項目説明を各 項目の先頭に記載し、各項目について次に示す順序で説 明する。

【0011】*本発明の概要

A. 電子機器のセットアップシステムの構成及びその動 作説明(図1参照)

B. 電子機器のセットアップシステムの動作(図2参 (猟

* 実施例

- C. カメラセットアップシステムの構成及びその動作の 説明(図3参照)
- D. 図3に示したコンピュータの構成の説明(図4参 照)
- E. 図4に示したコンピュータのメインルーチンによる 制御動作の説明 (図5参照)
- F. 図4に示したコンピュータのオペレーティングシス テムの初期画面の説明 (図6参照)
- G. 図4に示したコンピュータのカメラセットアップシ ステム起動時の接続構成ウインドウの一例の説明(図7 参照)
- H. カメラセットアップシステムのパラメータアイコン ウインドウの一例の説明(図8参照)
- 1. カメラセットアップシステムのメインメニューのプ ルダウンメニューの一例の説明(図9参照)
- カメラセットアップシステムのカメラ用のプルダウ ンメニューの一例の説明(図10及び図11参照)
- K. コンピュータのカメラセットアップシステムの制御 30 器用のプルダウンメニューの一例の説明 (図12参照)
- L. カメラセットアップシステムのパラメータ設定画像 の基本的な説明(図13参照)
- M. カメラセットアップシステムによるメイン処理の動 作説明(図14~図16参照)
- N. カメラセットアップシステムによるセットアップ処 理の動作説明(図17及び図18参照)
- 〇. カメラセットアップシステムのスイッチによる変更 処理の動作説明(図19参照)
- る変更処理の動作説明(図20参照)
- Q. カメラセットアップシステムの数値による変更処理 の動作説明 (図21参照)
- R. カメラセットアップシステムの波形による変更処理 の動作説明 (図22参照)
- S. カメラセットアップシステムにおいて用いられる伝 送用のデータフォーマット及び各種ファイルフォーマッ トの説明(図23参照)
- T. 図3に示したデータ変換器の構成の説明(図24参 照)

- U. 図24に示したデータ変換器の制御動作の説明(図 25~図27参照)
- V. 図3に示したカメラの映像系の構成の説明(図28 参照)
- W. 図3に示したカメラの音声系の構成の説明(図29 参照)
- X. カメラセットアップシステムにおけるパラメータ設 定画像の表示例の説明(図30~図87参照)
- 【0012】 [本発明の概要]
- 【0013】A. 電子機器のセットアップシステムの構 10 成及びその動作説明(図1参照)

【0014】図1は、本発明の概要を説明するための、 電子機器のセットアップシステムのシステム構成図であ る。

【0015】〔接続及び構成〕この図に示す電子機器の セットアップシステムは、被制御装置13のパラメータ を設定するための制御装置1と、被制御装置13のパラ メータを設定する際に用いられる、パラメータ設定画像 を表示するための表示部6と、上記パラメータ設定画像 20 データを保持するための外部記憶装置8と、上記制御装 置1に対し、パラメータを設定するためのデータを入力 するデータ入力部10と、上記制御装置1に対し、上記 パラメータ設定画像上におけるポインタの位置を指定す るための位置指定部11と、上記制御装置1からのパラ メータデータの通信プロトコルを、被制御装置13で受 信可能な通信プロトコルに変換するためのプロトコル変 換装置12と、このプロトコル変換装置12を介して制 御装置1から伝送されるパラメータデータにより、自己 のパラメータを自動設定する被制御装置とで構成され

【0016】ここで、上記制御装置は、パラメータ設定 画像を表示部6に表示するためのパラメータ設定画像表 示部2と、データ入力部10からの入力データの示す入 力値を認識する、入力値認識部3と、上記位置指定部1 1からの位置データの示す、上記表示部6の表示面上に 表示されている、上記パラメータ設定画像上における、 ポインタの位置を認識する、位置認識部4と、上記デー タ入力部10若しくは上記位置指定部11からの入力デ ータに基いて、上記表示部6の表示面上に表示されてい P. カメラセットアップシステムのスライドレバーによ 40 るパラメータ設定画像の示すパラメータデータを生成、 変更する、パラメータデータ生成部5とからなる。

> 【0017】また、上記パラメータ設定画像7は、図の 右側に示すように、パラメータ設定による設定状態表示 用画像群7aと、パラメータ変更用スイッチ画像群7b とからなる。設定状態表示用画像群7 a は、被制御装置 13のパラメータに対応したグラフィック図形 (例えば 表、グラフ等)画像であり、パラメータ変更用スイッチ 画像群7 bは、視覚的なスイッチ画像である。

【0018】ここで重要なことは、2つの動作モードが 50 存在することである。1つのモードは、パラメータ変更

置を認識する。

用スイッチ画像群7bの表示状態を、上記データ入力部10や上記位置指定部11により変化させたときに、パラメータの値やパラメータ設定による設定状態表示用画像群7aの表示状態を変化させるモードである。

【0019】即ち、上記データ入力部10によるデータの入力や、上記位置指定部11による位置データの入力により、上記表示部6の表示面上に表示されているパラメータ変更用スイッチ画像群7bが、本物のスイッチやレバーがオペレータによって動かされているかのように、上記入力データや位置データに対応して変化し、上 10 記パラメータデータ生成部5により、対応するパラメータデータが生成若しくは変更され、上記パラメータ設定による設定状態表示用画像群の表示状態が変化する。

【0020】もう1つのモードは、パラメータ設定による設定状態表示用画像群7aの表示状態を、上記データ入力部10や上記位置指定部11により変化させたときに、パラメータの値やパラメータ変更用スイッチ画像群7bの表示状態を変化させるモードである。

【0021】即ち、上記データ入力部10によるデータの入力や、上記位置指定部11による位置データの入力 20により、上記表示部6の表示面上に表示されているパラメータ設定による設定状態表示用画像群7aが、上記入力データや、上記位置データに対応して変化し、上記パラメータデータ生成部5により、対応するパラメータデータが生成若しくは変更され、上記パラメータ変更用スイッチ画像群7aの表示状態が変化する。即ち、上記データ入力部10による入力データや、上記位置指定部11による位置データは、図に示すように、パラメータ設定情報として用いられる。

【0022】また、上記プロトコル変換装置12は、図 30 に示すように、破線で示されている。破線で示されているのは、このプロトコル変換装置12によるプロトコル変換処理を、被制御装置13で行う場合、必要がなくなるからである。逆を言えば、被制御装置13が、プロトコル変換処理を行うことのできない機器の場合にのみ、上記プロトコル変換装置13が必要となるのである。

【0023】尚、説明の便宜上、パラメータを選択するための画像データの図示を省略する。パラメータ選択画像は、被制御装置13の多数のパラメータの内、どのパラメータの設定を行うのかを選択するための画像であ 40 り、外部記憶装置8に保持されている。

【0024】〔動作〕データ入力部10若しくは位置指定部11により、被制御装置13のパラメータが選択されると、制御装置1は、そのパラメータに対応したパラメータ設定画像データ9を、図中、実線の矢印Y1で示すように、外部記憶装置8から読み出し、読み出したパラメータ設定画像データ9を、図中、実線の矢印Y2で示すように、表示部6に供給する。表示部6は、制御装置1から供給されたパラメータ設定画像データ9を、画像として、表示面上に表示する。

【0025】続いて、図中、実線の矢印Y3で示すように、データ入力部10を介してデータの入力が有ると、入力値認識部4が、入力されたデータの値を認識し、また、位置指定部11を介して位置データの入力が有ると、位置認識部3が、入力された位置データに対応する、上記パラメータ設定画像7上におけるポインタの位

10

【0026】上記位置認識部3や入力値認識部4の認識により、上記パラメータ設定画像表示部2は、表示部6の表示面上に表示するパラメータ設定画像データ9の対応データ、即ち、パラメータ設定による設定状態表示用画像群7aやパラメータ変更用スイッチ画像群7bのデータを随時変更し、変更後のパラメータ設定画像データ9を、図中、実線の矢印Y2で示すように、表示部6に供給する。これにより、表示部6の表示面上に表示されているパラメータ設定による設定状態表示用画像群7aやパラメータ変更用スイッチ画像群7bの表示状態が変更される。

【0027】一方、上記パラメータデータ生成部5は、 上記位置認識部3や入力値認識部4の認識に基いて、パラメータデータを生成若しくは変更し、生成若しくは変 更後のパラメータデータを、図中、実線の矢印Y4で示すように、プロトコル変換装置12に供給する。

【0028】プロトコル変換装置12は、制御装置1からのパラメータデータを、被制御装置13が受信することのできる、通信プロトコルに変換する。プロトコル変換装置12において通信プロトコルの変換されたパラメータデータは、図中、実線の矢印Y5で示されるように、被制御装置13に供給される。被制御装置13は、プロトコル変換装置12を介して制御装置1から供給されたパラメータデータを用いて、対応する自己のパラメータの値を変更する。

【0029】B. 電子機器のセットアップシステムの動作(図2参照)

【0030】図2は、図1に示した電子機器のセットアップシステムにおける動作を説明するためのフローチャートであり、ステップSa1~Sa8は、図1に示した制御装置1における処理を示し、ステップSb1~Sb11は、図1に示したプロトコル変換装置12における処理を示し、ステップSc1~Sc13は、図1に示した被制御装置13における処理を示している。また、上記各ステップの符号中の数字は、処理順序に対応するように、値の大きい数字程、処理が後であることを示している。

【0031】〔制御装置における処理〕ステップSa1では、図1に示したパラメータ設定画像表示部2が、外部記憶装置8に記憶されているパラメータ選択画像データを読み出し、読み出したパラメータ選択画像データを表示部6に供給する。これにより、表示部6の表示面上50には、被制御装置13の多数のパラメータの内の1若し

くは複数のパラメータを選択するための、パラメータ選 択画像が表示される。そしてステップSa2に移行す

【0032】ステップSa2では、図1に示した位置認 識部3や入力値認識部4が、データ入力部10や位置指 定部11を介して、パラメータ設定情報の入力が有るか 否かを判断し、「YES」であればステップSa3に移 行する。

【0033】ステップSa3では、図1に示したパラメ 一夕設定画像表示部2が、位置認識部3や入力値認識部 10 4の認識に基いて、選択されたパラメータに対応する、 パラメータ設定画像データ9を、外部記憶装置8から読 み出し、読み出したパラメータ設定画像データ9を、表 示部6に供給する。表示部6は、制御装置1からのパラ メータ設定画像データ9を、表示面上に画像として表示 する。そしてステップSa4に移行する。

【0034】ステップSa4では、図1に示した位置認 識部3や入力値認識部4が、データ入力部10や位置指 定部11を介して、パラメータ設定情報の入力が有るか 否かを判断し、「YES」であればステップSa5に移 20 行する。

【0035】ステップSa5では、図1に示したパラメ ータデータ生成部5が、位置認識部3や入力値認識部4 の認識に基いて、パラメータデータを生成若しくは変更 する。そしてステップS a 7 に移行する。

【0036】ステップSa7では、図1に示した位置認 識部3や入力値認識部4が、データ入力部10や位置指 定部11を介して、パラメータ設定情報の入力が終了を 示すものか否かを判断し、「YES」であれば終了す

【0037】〔プロトコル変換装置における処理〕ステ ップSb1では、図1に示したプロトコル変換装置12 が、待機状態を保持する。そしてステップSb2に移行 する。

【0038】ステップSb2では、図1に示したプロト コル変換装置12が、制御装置1からの、パラメータデ 一夕の送信が有るか否かを判断し、「YES」であれば ステップSb9に移行し、「NO」であれば再びステッ プSb1に移行する。

【0039】ステップSb9では、図1に示したプロト コル変換装置12が、制御装置1から送信されるパラメ ータデータを受信する。そしてステップSb10に移行 する。既に説明したが、ステップを示す符号中の数字 が、"2"から"9"に変わるのは、処理順序を示すた めである。制御装置1の処理ステップSa7による処理 が行われた後に、このステップSb9による処理が開始 されるからである。

【0040】ステップSb10では、図1に示したプロ トコル変換装置12が、ステップSb3において受信し てステップSb11に移行する。

【0041】ステップSb11では、図1に示したプロ トコル変換装置12が、プロトコル変換処理を施したパ ラメータデータを、被制御装置13に伝送する。そして 再びステップSb1に移行する。

12

【0042】 (被制御装置における処理) ステップSc 1では、図1に示した被制御装置13が、待機状態を保 持する。そしてステップSc2に移行する。

【0043】ステップSc2では、図1に示した被制御 装置13が、図1に示したプロトコル変換装置12か ら、パラメータデータの送信が有るか否かを判断し、 「YES」であればステップSc12に移行する。

【0044】ステップSc12では、図1に示した被制 御装置13が、プロトコル変換装置12からのパラメー タデータを受信する。そしてステップSc13に移行す る。既に説明したが、ステップを示す符号中の数字が、 "2" から"12"に変わるのは、処理順序を示すため である。プロトコル変換装置12の処理ステップSb1 1による処理が行われた後に、このステップSc12に よる処理が開始されるからである。

【0045】ステップSc13では、図1に示した被制 御装置13が、受信したパラメータデータに基いて、対 応する回路のパラメータの値を変更する。そして再びス テップS c 1 に移行する。

【0046】 〔概要説明から導き出される効果〕以上の 説明から明かなように、制御装置1により、被制御装置 13のパラメータを設定する際、パラメータ変更用スイ ッチ画像群7 bの表示状態を、上記データ入力部10や 上記位置指定部11により変化させたときに、パラメー タの値やパラメータ設定による設定状態表示用画像群7 aの表示状態を変化させるモード、若しくは、パラメー 夕設定による設定状態表示用画像群7 a の表示状態を、 上記データ入力部10や上記位置指定部11により変化 させたときに、パラメータの値やパラメータ変更用スイ ッチ画像群7 bの表示状態を変化させるモードにより、 グラフィカルな環境で被制御装置13のパラメータを変 更できるようにしたので、パラメータの設定環境をより 向上させることができると共に、誤ったパラメータの変 更を防止でき、更に、変更後のパラメータの確認をも行 うことができるという効果がある。以下、より具体的な 例について説明する。

【0047】 [実施例]

【0048】C. カメラセットアップシステムの構成及 びその動作の説明(図3参照)

【0049】図3は、図1に示した電子機器のセットア ップシステムを、カメラセットアップシステムに適用し た例を示すシステム構成図である。

【0050】〔接続及び構成〕この図3に示すカメラセ ットアップシステムは、パラメータ設定画像51及びモ たパラメータデータの通信プロトコルを変換する。そし 50 ニタ画像52を表示するためのディスプレイ50と、コ

ンピュータ100と、キーボード250と、ポインティ ングデバイス300と、上記パラメータ設定画像のデー タやプログラムデータを記憶するためのディスクドライ プ350と、コンピュータ100から送信されるデータ のプロトコルを変換するためのデータ変換器400と、 データ変換器400から出力されるデータを、多数の制 御器 1 2 0 0 - 1、・・・・1 2 0 0 - n (図示せず) 及びこれら多数の制御器1200-1、・・・・120 0-nに夫々接続されているカメラ1000に選択的に 供給するシステム制御器1100と、多数の制御器12 00-1、・・・・1200-nと、これら多数の制御 器1200-1、・・・・1200-nに夫々接続され ているカメラ1000とで構成される。尚、カメラ10 00は1つのみ示す。

【0051】そして、上記コンピュータ100及び上記 ディスクドライブ350間、上記コンピュータ100及 び上記データ変換器400間、上記コンピュータ100 及び上記カメラ1000間は、上記データ変換器400 及びシステム制御器1100間、上記システム制御器1 -n間は、夫々ケーブルCA1、CA2、CA3、CA 4及びCA5で接続されている。

【0052】ここで、上記パラメータ設定画像51は、 図1に示したパラメータ設定画像7に対応し、上記ディ スプレイ50は、図1に示した表示部6に対応し、上記 コンピュータ100は、図1に示した制御装置1に対応 し、上記キーボード250は、図1に示したデータ入力 部10に対応し、上記ポインティングデバイス300 は、図1に示した位置指定部に対応し、上記ディスクド ライブ350は、図1に示した外部記憶装置8に対応 し、上記データ変換器400は、図1に示したプロトコ ル変換装置12に対応し、上記制御器1200-1、・ ・・・1200-n及び上記カメラ1000は、図1に 示した被制御装置13に対応する。

【0053】ここで、上記データ変換器400は、図1 におけるプロトコル変換装置12と同様、制御器120 0-1、・・・・1200-n若しくはカメラ1000 に、プロトコル変換処理の機能を持たせた場合には不要 となる。

【0054】また、上記制御器1200-1、・・・・ 1200-nは、一般のCCU (Camera Con trol Unit:カメラ・コントロール・ユニッ ト)と称されるものであり、カメラ1000の制御及び カメラ1000によって得られる映像や音声信号の信号 処理の一部を受け持つものである。

【0055】従って、注意を要することは、図3に示し た制御器1200-1、・・・・1200-n及びカメ ラ1000からなるカメラシステムは、例えば家庭用の カメラー体型VTR等のように、単体で使用するもので すようなカメラ1000を、CHU (CameraHe ad Unit:カメラ・ヘッド・ユニット) と称して

【0056】図3においては、カメラセットアップシス テムの一例として、CCU及びCHUからなるカメラシ ステムを用いた例を示している。しかしながら、これは 一例であり、単体で使用するビデオカメラについても用 いることができる。この場合においては、図3に示すシ ステム制御器 1 1 0 0 や制御器 1 2 0 0 - 1、・・・・ 1200-nは不要となる。

【0057】また、上記ポインティングデバイス300 は、例えば、デジタイザ、マウス、トラックボール、カ ーソルキー、ジョイスティック等である。

【0058】また、上記カメラ1000は、内部には、 映像系500と、音声系600を有し、外部には、LC D (Liquid Cristal Display) 700、操作キー群750、レンズ部800及びマイク ロフォン850を有する。

【0059】また、上記ディスクドライブ350は、現 100及び上記制御器1200-1、・・・・1200 20 状では、アクセス速度の面から考えると、ハードディス クドライブが好ましい、勿論、記録再生の可能な光ディ スクを媒体とする、アクセス速度の速い光ディスクドラ イブや、他の磁気ディスクドライブを用いることも可能 である。

> 【0060】また、上記モニタ画像52は、上記カメラ 1000からの撮像映像信号が、上記ディスプレイ50 の表示面上に表示されたものである。

【0061】〔動作〕パラメータが選択されると、コン ピュータ100の制御により、ディスクドライブ350 に記憶されているパラメータ設定画像データが読み出さ れる。ディスクドライブ350から読み出されたパラメ ータ設定画像データは、ケーブルCA1及びコンピュー タ100を介してディスプレイ50に供給され、ディス プレイ50の表示面上にパラメータ設定画像51として 表示される。

【0062】キーボード250若しくはポインティング デバイス300の操作により、パラメータ設定画像51 上においてパラメータの変更が指示されると、コンピュ ータ100は、キーボード250やポインティングデバ 40 イス300の操作情報に基いて、パラメータデータ及び パラメータ設定画像51の対応箇所の表示状態を変化さ

【0063】コンピュータ100は、変化させたパラメ ータデータ(絶対値データ)、若しくは変化分を示すデ 一夕(相対値データ)を、ケーブルCA2を介して、デ 一夕変換器400に伝送する。データ変換器400に伝 送されたパラメータデータ若しくは変化分を示すデータ は、プロトコル変換処理が施された後に、システム制御 器1100に供給され、このシステム制御器1100に はない。放送局等では、このような理由から、図3に示 50 より、制御器1200-1、・・・・若しくは1200

-n、またはカメラ1000に供給される。

【0064】尚、システム制御器1100が、パラメー タデータを送信すべき、制御器1200-1、・・・・ 1200-n、カメラ1000を、どのようにして認識 するのかについては、後に図23を参照して説明するデ ータの伝送フォーマットで明らかにする。ここでは、シ ステム全体の大まかな流れについて説明する。

【0065】パラメータデータによる、制御器1200 -1、・・・・1200-nやカメラ1000のパラメ ータの設定が行われている間、カメラ1000からの出 10 力映像信号がコンピュータ100に供給される。勿論、 制御器 1 2 0 0 - 1、・・・・1 2 0 0 - n の出力映像 信号を、コンピュータ100に供給する場合も有り得 る。

【0066】カメラ1000からの出力映像信号は、コ ンピュータ100に一旦取り込まれた後に、ディスプレ イ50に供給され、ディスプレイ50の表示面上に、モ ニタ画像として表示される。

【0067】以下、図3に示した主要な構成について個 別に内部構成や動作について説明する。

【0068】D. 図3に示したコンピュータの構成の説 明(図4参照)

【0069】図4は、図3に示したコンピュータ100 の内部構成例を示す構成図である。

【0070】〔接続及び構成〕この図に示すコンピュー タ100は、CPU101にアドレス、データ及びコン トロールバスからなるバス102が接続され、このバス 102に、入出力ポート106が接続され、この入出力 ポート106に、基本入出力システム等の記憶されたR OM103、ワーク用のRAM104、表示用のビデオ 30 画像を保持するためのVRAM(ピデオ・ランダム・ア クセス・メモリ)105、フロッピーディスクインター フェース回路108及びフロッピーディスクドライブ1 07、ICカードインターフェース回路110及びカー ドスロット109、ポインティングデバイスインターフ ェース回路111及び図3に示したポインティングデバ イス300に接続される入出力端子112、キーボード インターフェース回路113及び図3に示したキーボー ド250に接続される入出力端子114、CPU101 に代わって画像表示制御を行う画像表示用アクセラレー 40 夕及び図3に示したディスプレイ50に接続される出力 端子116、映像信号を取り込むためのビデオキャプチ ャ回路117及び図3に示したカメラ1000若しくは 制御器1200-1、・・・・1200-nに接続され る入力端子116、通信用のインターフェース回路11 9及び図3に示したデータ変換器400に接続される入 出力端子120、SCSI (Small Comput er Systems Interface) インター フェース回路121及び図3に示したディスクドライブ 350に接続される入出力端子122、オーディオ入出 50 を行えるようにするものである。

力回路123及び図3に示したカメラ1000若しくは 制御器1200-1、・・・・1200-nに接続され る入力端子125が接続されて構成される。また、上記 オーディオ入出力回路123には、スピーカ124が接 続される。

【0071】ここで、上記インターフェース回路119 は、例えばRS-232CインターフェースやRS-4 22インターフェースが用いられる。また、上記画像表 示用アクセラレータ115は、少なくとも、図3に示し たディスプレイ50上に、例えば1280×1024ド ット、1677万色で、画像を表示することのできる能 力を有する。

【0072】コンピュータ100に電源が投入される と、ROM103に記憶されている基本入出力制御シス テム (BIOS:Basic Input Outpu System) 126が、CPU101によって読 み出され、続いて、図3に示したディスクドライブ35 0から、オペレーティングシステムのプログラムデータ が、CPU101によって読み出され、更にドライバの 20 プログラムデータが読み出される。

【0073】そして、このオペレーティングシステムの 表示画面上において、後述するカメラセットアップシス テムが選択されると、図3に示したディスクドライブ3 50から、カメラセットアップシステムのプログラムデ ータが、CPU101によってが読み出される。図中に おいて、一点鎖線で示す枠内に示されるプロックは、上 記基本入出力制御システム、上記オペレーティングシス テム、上記ドライバ及び上記カメラセットアップシステ ムが、上記CPU101のメインメモリ上に常駐するこ とにより、上記CPU101が有することのできる機能 を示すものである。

【0074】基本入出力制御システム126は、図3に 示したキーボード250からの入力データの受付及び認 識、図3に示したポインティングデバイス300からの 位置データの受付及び認識、図3に示したディスプレイ 50への表示等の基本的な入出力の制御を行う。通常は ROM103上に変換テーブルとして記憶されている が、この例では、CPU101のメインメモリ上に常駐 するものとする。

【0075】 I Cカードドライバ127は、カードスロ ット109にセットされるICカードを、コンピュータ 100で使用することができるようにするものである。 アクセラレータドライパ128は、コンピュータ100 及び画像表示用アクセラレータ115間のデータの伝送 を行えるようにするものである。ビデオキャプチャドラ イバ130は、ビデオキャプチャ回路117及びコンピ ュータ100間のデータの伝送を行えるようにするもの である。オーディオドライバ131は、オーディオ入出 カ回路123及びコンピュータ100間のデータの伝送

【0076】オペレーティングシステム129は、ファ イルデータの管理、ディスクドライブ350の制御等を 行う他、グラフィカルなユーザーインターフェースを実 現するものでが好ましい。例えば、マイクロソフト社の 提供するMS-WINDOWS、アップル社の提供する SYSYTEM 7. 5、IBM社が提供するOS/2等 である。若しくは、グラフィカルなユーザーインターフ ェースを持たないオペレーティングシステムにあって は、上記カメラセットアップシステムによりこれを実現 しても良い。

【0077】指示解析手段132、コマンド解析手段1 33、表示制御手段134、パラメータ制御手段13 8、コマンド発行手段139及びファイル管理手段14 0は、カメラセットアップシステムが有する手段であ る。

【0078】指示解析手段132は、ポインティングデ パイスインターフェース回路111やキーボードインタ ーフェース回路113からの入力データにより、指示内 容を解析する機能を有する。

【0079】コマンド解析手段132は、インターフェ 20 ース回路119からの入力データ中のコマンドの内容を 解析する機能を有する。

【0080】表示制御手段134は、上記指示解析手段 132において解析された指示内容に従って、VRAM 105の内容を変更する機能を有する。

【0081】パラメータ制御手段138は、上記指示解 析手段132において解析された指示内容に従って、パ ラメータデータを変更する機能を有する。

【0082】コマンド発行手段139は、上記インター フェース回路119及び入出力端子120を介して、図 30 3に示した制御器1200-1、・・・・1200-n やカメラ1000にパラメータデータ若しくは変化分を 示すデータ等を伝送する機能の他、コマンドを発行する 機能を有する。

【0083】ファイル管理手段140は、図3に示した 制御器1200-1、・・・・1200-nやカメラ1 000毎に、これらのパラメータデータを、ファイルと して保持、管理する機能を有する。

【0084】演算手段141は、上記指示解析手段にお いて解析された指示内容に従って、パラメータデータの 40 変更時や表示内容を変更するための演算等を行う機能を

【0085】尚、動作説明は、図6~図23を参照して 詳述する。

【0086】E、図4に示したコンピュータのメインル ーチンによる制御動作の説明(図5参照)

【0087】図5は、図4に示したコンピュータのメイ ンルーチンによる制御動作を説明するためのフローチャ ートである。この制御動作は、図4に示したコンピュー タ100に対して電源が投入されることによって開始さ 50 レーティングシステム129が、カメラセットアップシ

れる。

【0088】ステップS101では、図4に示したRO M103に記憶されている初期化用のプログラムが読み 出され、このプログラムにより、CPU101が、接続 機器のチェックを行う。そしてステップS102に移行 する。

【0089】ステップS102では、図4に示したCP U101が、RAM104やVRAM105の初期化を 行う。そしてステップS103に移行する。

【0090】ステップS103では、図4に示した基本 10 入出力システム126が起動される。そしてステップS 104に移行する。

【0091】ステップS104では、図4に示した基本 入出力システム126が、図3に示したディスクドライ ブ350に記憶されているオペレーティングシステム1 29のプログラムデータを読み出すことにより、オペレ ーティングシステム129を起動する。そしてステップ S105に移行する。

【0092】ステップS105では、図4に示したオペ レーティングシステム129が、図3に示したディスク ドライプ350に記憶されているICカードドライバ1 27、アクセラレータドライバ128、ビデオキャプチ ャ130及びオーディオドライバ131のプログラムデ ータを読み出すことにより、各ドライバ127、12 8、130及び131を起動する。そしてステップS1 06に移行する。

【0093】ステップS106では、図4に示したオペ レーティングシステム129が、カメラセットアップシ ステムの確認を行う。そしてステップS107に移行す る。ここで、「確認」とは、オペレーティングシステム 126に登録されているプログラムデータに関係する情 報を、オペレーティングシステム126の持つファイル から読み取ることを意味する。例えば、カメラセットア ップシステムが起動プログラムとして登録されているこ とや、カメラセットアップシステムのアイコン等の情報 等である。

【0094】ステップS107では、図4に示したオペ レーティングシステム129が、オペレーティングシス テム129の画像データを、VRAM105に書き込 む。VRAM105に書き込まれたオペレーティングシ ステム129の画像データは、画像表示用アクセラレー タ115及び出力端子116を介して、図3に示したデ ィスプレイ50に供給される。そしてステップS108 に移行する。

【0095】オペレーティングシステム129に対し、 カメラセットアップシステムが登録されている場合に は、カメラセットアップシステムを示すアイコンも表示 される。

【0096】ステップS108では、図4に示したオペ

ステムが選択されたか否かを判断し、「YES」であればステップS 150 に移行し、「NO」であればステップS 109に移行する。

【0097】ここで言う、「選択」は、図3に示したディスプレイ50の表示面上に表示された上記オペレーティングシステム129の画像上のカメラセットアップシステムのアイコンの位置に、上記ポインティングデバイス300のポインタ画像が重ねられ、この後、ポインティングデバイス300が、オペレータによってダブルクリックされることを意味する。また、ここで言う「ダブ 10ルクリック」は、ポインティングデバイス300のボタンが、連続して2回押圧されることを意味する。

【0098】ステップS150では、カメラセットアップシステムによる処理が実行される。そしてステップS109に移行する。

【0099】ステップS109では、図4に示したオペレーティングシステム129が、カメラセットアップシステムのセットアッププログラムが終了されたか否かを判断し、「YES」であればステップS110に移行し、「NO」であれば再びステップS150に移行する。

【0100】ステップS110では、図4に示したオペレーティングシステム129が、終了か否かを判断し、「YES」であればステップS111に移行し、「NO」であれば再びステップS107に移行する。

【0101】ステップS111では、図4に示したオペレーティングシステム129が、CPU101のメインメモリ上における常駐状態を解除することにより、オペレーティングシステム129を終了する。

【0102】 F. 図4に示したコンピュータのオペレー 30 ティングシステムの初期画面の説明(図6参照)

【0103】図6Aは、上述したオペレーティングシステム129による最も階層が上のウインドウ画像Waについて説明するための説明図、図6Bは、カメラセットアップシステムの起動の仕方を説明するための説明図である。

【0104】図6Aにおいて、最も階層が上のウインドウ画像Waは、システムのブルダウンメニューを表示させるためのボタン画像CB、ウインドウ画像Waをアイコン化するためのボタン画像IB、ウインドウ画像Wa 40を大きくするためのボタン画像EBと、オペレーティングシステム129に対し、各種指示を行うためのメニューバーMBa及びカメラセットアップシステムのアイコンICa他いくつかのアイコン画像からなる。

【0105】ここで、上記メニューバーMBaの各メニュー内容である、「アイコン」、「オプション」、「ウインドウ」、「ヘルプ」等の文字画像は、選択されたときに、ブルダウンメニュー形式で、関連するコマンドを表示するためのものである。選択の仕方は、図3に示したキーボード250の特定のキーを押圧した後、キーボ 50

ードのカーソルキーを用いて行う方法の他、ポインティングデバイス300を動かして、ポインタPoを、上記文字の内、所望の文字の位置に合わせた後にクリックし、これによって表示されるプルダウンメニューの所望のコマンドを選択したクリックする方法がある。

【0106】以下、ウインドウに付する符号の内、英小文字は、aが最も階層が高いことを意味し、以下、b、c、d、・・・と順に低い階層となることを意味する。また、ウインドウ画像には、必ず、上記ボタン画像CB、IB及びEBが含まれるので、以下の説明では、符号のみ付し、説明を省略する。

【0107】図6Aに示すウインドウ画像Wa上において、ポインティングデバイス300によりポインタPoを移動させ、ポインタPoを、「カメラセットアップ」という文字が付されているアイコンICaに重ね、この後、ポインティングデバイス300のポタンを、1回クリックすると、図6Bに示すように、1つ下の階層のウインドウ画像Wbがディスプレイ50上に表示される。

【0108】そして、この図6Bに示すウインドウ画像 20 Wb上において、ポインティングデバイス300によりポインタPoを移動させ、ポインタPoを、「カメラセットアップ」という文字の付されているアイコンICaに重ね、この後、ポインティングデバイス300のボタンを、ダブルクリックすると、カメラセットアップシステムが実行される。

【0109】G. 図4に示したコンピュータのカメラセットアップシステム起動時の接続構成ウインドウの一例の説明(図7参照)

【0110】図7は、カメラセットアップシステムの起動時の接続構成ウインドウの一例を示す説明図である。

【0111】図7は、カメラセットアップシステムが起動されたときの、接続構成ウインドウの一例を示す説明図であり、この図7に示すウインドウ画像Wcは、最後にカメラセットアップシステムが起動されたときに生成されている接続構成の情報からなるファイルが読み込まれることにより、表示することができるものである。

【0112】この図7に示すように、このウインドウ画像Wcは、カメラのアイコン画像Cal~Ca6と、これらのカメラのアイコン画像Cal~Ca6に夫々接続されるCCUのアイコン画像Cul~Cu6と、これらのCCUのアイコン画像Cul~Cu6に接続されるCNU(Camera Network Unit:カメラ・ネットワーク・ユニット)のアイコン画像Vnlと、VCS(VideoCamera Selector:ビデオ・カメラ・セレクタ)のアイコン画像Vclと、「FILE(ファイル)」、「EDIT(エディット)」、SETUP(セットアップ)」及び「HELP(ヘルプ)」の文字の表示されたメニューバーMBcを有する。

【0113】このウインドウ画像Wcは、6台のカメラ

と、これら6台のカメラに夫々接続されている6台のCCUと、これら6台のCCUに接続されているCNUと、このCNUに接続されているVCSからなるカメラシステムが、セットアップの対象であることを示している。後述するが、この接続状態は、カメラセットアップシステムにより確認されているものである。そして、パラメータのセットアップ対象となるのは、カメラのアイコン画像Ca1~Ca6及びCCUのアイコン画像Cu1~Cu6の内1つである。

【0114】所望のカメラ若しくはCCUのパラメータの設定をするためには、上述したポインタPoを、ポインティングデバイス300を操作することにより、パラメータを設定したいカメラ若しくはCCUのアイコン画像Ca1~Ca6若しくはCu1~Cu6に重ね、この後、ポインティングデバイス300のボタンを、1回、クリックすれば良い。ポインティングデバイス300のボタンを、1回クリックすることにより、選択されたカメラ若しくはCU0アイコン画像Ca1~Ca6若しくはCu1~Cu6は、例えば色が付加される等、選択 20されていることを示す表示状態となる。図7においては、カメラのアイコン画像Ca4が選択されている。

【0115】尚、CNUは、図3に示したシステム制御器1100に対応する。また、VCSは、CNUを介して供給される6系統の映像信号を、選択的に出力するためのものである。

【0116】H. カメラセットアップシステムのパラメータアイコンウインドウの一例の説明(図8参照)

【0117】図8は、図7に示した接続構成ウインドウWc上において、カメラのアイコン画像Cal~Ca6 30が、ポインティングデバイス300のボタンの1回のクリックにより選択された後、更にポインティングデバイス300のボタンが1回クリックされた場合、若しくは、ポインタPoがカメラのアイコン画像Cal~Ca6に重ねられた状態でダブルクリックされた場合に表示されるウインドウ画像Wdを示す説明図である。

【0118】このウインドウ画像Wdでは、カメラのパラメータの内、セットアップ可能なパラメータを、アイコン画像として示している。各アイコン画像が示すパラメータのセットアップ処理は、ポインティングデバイス 40300機件により、ポインタPoを、各アイコン画像に重ね、この後、ポインティングデバイス300のボタンを、ダブルクリックすることにより、開始することができる。

【0119】以下、各アイコン画像の示すパラメータについて説明する。

【0120】 * Shutter (シャッタ)

電子シャッタのシャッタスピードを調整するためのパラメータである。調整モードとしては、ステップ切り換えのシャッタモードと、垂直解像度を調整するモードにお 50

ける調整モードがある。

*Filter (フィルタ)

照明の色温度や明るさによって適正な被写界深度を得るために、NDフィルタやCCフィルタを適切なフィルタ に調整するためのパラメータである。

22

*Bars/Test (パーズ/テスト)

カメラからのテスト信号の出力やカラーバーの出力の設定用のパラメータである。

*Auto Setup (オート・セットアップ)

10 ホワイト・バランス、プラック・バランス、ホワイト・シェーディング、プラック・シェーディング、マスター・プラック・レベル、ガンマ・レベル、ニー・レベル等の自動調整を制御するためのパラメータである。

*Iris

レンズのアイリス・ポジション (絞り値) の調整用のパラメータである。

*M Black (マスター・ブラック)

映像出力信号の黒レベルの調整用のパラメータである。

*M Gain (マスター・ゲイン)

20 被写体の照度に応じて映像出力のマスター・ゲイン(利得)を調整するためのパラメータである。

*Knee SAT (ニー・サテュレーション)

映像信号中の輝度成分のみのレベルの圧縮の制御用のパラメータである。

*M V MOD (マスター・V・モデュレーション・ ソー)

原色信号の同時調整による垂直方向モジュレーション・ シェーディングの調整用のパラメータである。

*Knee (二一)

30 カメラにおける入力信号のレベルが一定の値を越えたときの、入力信号の高輝度部分のレベル圧縮の制御用のパラメータである。

*W Clip (ホワイト・クリップ)

映像信号の白レベルのピークレベルに対しての制限の調整用のパラメータである。

*Detail Level (ディテール・レベル)

映像信号の輪郭強調のための補正信号の補正量の調整用 のパラメータである。

*H/L Ratio (H/L レシオ)

水平及び垂直方向のディテール・レベルの割合の調整、 並びにディテールのブースト周波数の調整用のパラメー 夕である。

*Mix Ratio (ミックス・レシオ)

輪郭強調のための補正信号のガンマ補正前とガンマ補正 後の混合比の調整用のパラメータである。

*Mix Ratio (ミックス・レシオ)

輪郭強調のための補正信号を生成するための元になる信 号の混合比の調整用のパラメータである。

*Slim Detail (スリム・ディテール)

輪郭強調のための補正信号による、輪郭の太さの調整用

のパラメータである。

*Slant Detail (スラント・ディテール) 輪郭強調のための補正信号による、斜め方向の輪郭の調 整用のパラメータである。

*H Limitter (Hリミッタ)

水平方向の輪郭強調のための補正信号について、映像信号の白側及び黒側のレベルに対してのレベルを抑制する ためのリミッタが働くレベルの調整用のパラメータである。

*V Limitter (Vリミッタ)

垂直方向の輪郭強調のための補正信号について、映像信号の白側及び黒側のレベルに対してのレベルを抑制する ためのリミッタが働くレベルの調整用のパラメータである。

*Knee Apt (ニー・アパーチャ)

入力信号のレベルが一定の値を越えたときの、入力信号 の高輝度部分のレベルの圧縮を制御するレベル以上の映 像信号に対する、輪郭強調のための補正信号による補正 量の調整用のパラメータである。

*Level Dep (レベル・ディペンド)

ニー・ポイント以上の信号に対する輪郭強調のための補 正信号のレベルの調整用のパラメータである。

*Crispening (クリスペニング)

映像信号のノイズ部分の輪郭を除去するために、輪郭強 調のための補正信号のレベルを調整用するためのパラメ ータである。

*Detail Aria (ディテール・エリア)

輪郭強調のための補正信号により補正される画面上における範囲及びその利得の調整用のパラメータである。

*Skin Tone (スキン・トーン)

映像信号の、特定の色相、彩度の被写体の輪郭強調のための補正信号のレベルの調整用のパラメータである。

*Black (ブラック)

原色信号の各チャンネルの黒のバランスを決定するため に、原色信号間の黒レベルを調整するためのパラメータ である。

*White(ホワイト)

原色信号の各チャンネルの白のパランスを決定するため に、原色信号間の白レベルを調整するためのパラメータ である。

*Black set (プラック・セット)

原色信号の各チャンネルの基準となる黒レベルを一定と するための調整用のパラメータである。

*Flare (フレア)

原色信号の各チャンネルのフレアパランスの調整用のパ ラメータである。

*B SH H (プラック・シェーディング・H) 原色信号の各チャンネルに対して行う、水平方向のブラック・シェーディングの調整用のパラメータである。

*B SH V (プラック・シェーディング・V)

原色信号の各チャンネルに対して行う、垂直方向のブラ

ック・シェーディングの調整用のパラメータである。

24

*W SH H (ホワイト・シェーディング・H) 原色信号の各チャンネルに対して行う、水平方向のホワイト・シェーディングの調整用のパラメータである。

*W SH V (ホワイト・シェーディング・V)

原色信号の各チャンネルに対して行う、垂直方向のホワイト・シェーディングの調整用のパラメータである。

*V MOD SH (V・モジュレーション・シェーデ 10 ィング)

原色信号の各チャンネルに対して行う、垂直方向のモジュレーションシェーディングの調整用のパラメータである。

*Matrix (マトリクス)

原色信号の基本色を補正し、最適な色調を得るための調整用のパラメータである。

*Gamma (ガンマ)

テレビジョンのプラウン管の持つ、電気から光に変換されるときの非線形特性を補正するためのガンマ補正の調 20 整用のパラメータである。

*Black Gamma (プラック・ガンマ) 黒レベルの付近の諧調特性を向上させるための、ブラッ ク・ガンマの調整用のパラメータである。

*Transmit (トランスミット)

カメラ及びCCU間の伝送方式の選択用のパラメータである。

*Mic/Line (マイクロフォン/ライン) カメラ対し、音声信号を、マイクロフォンで入力する か、ラインで入力するかを選択するためのパラメータで 30 ある。

*Matrix Mix (マトリクス・ミックス) カメラに対して入力される外部音声信号の混合信号の設 定及び混合比を設定するためのパラメータである。

*Matrix Output (マトリクス・アウトプット)

上記カメラにおけるプログラム信号の選択及び外部音声 信号の出力レベルを調整するためのパラメータである。

*Incom (インカム)

カメラに対して入力される外部音声信号の設定用のパラ 40 メータである。

*Tracker (トラッカー)

カメラに対して入力される外部音声信号について設定するためのパラメータである。

*Ext Command (エクスターナル・コマンド)

カメラに対し、外部から供給されるコマンドに対する応 答のオン、オフを設定するためのパラメータである。

【0121】 I. カメラセットアップシステムのメイン メニューのプルダウンメニューの一例の説明(図9参

50 照)

【0122】図9は、図7に示したウインドウ画像Wc や、図8に示したウインドウ画像Wdの、メニューバー MBc & MBdo [FILE], [EDIT], [SE TUP」、「HELP」にポインタPoを重ね、この 後、ポンティングデバイスのボタンをクリックしたとき に、表示されるプルダウンメニューの例を示す説明図で ある。

【0123】図9Aは、「FILE」を選択した場合に 表示されるプルダウンメニューであり、この図に示すよ うに、「FILE」を選択したときに選択可能なコマン 10 *Paste (ペースト) ドは、以下の通りである。

【0124】*Upload (アップ・ロード)

接続されているカメラやCCUから全てのパラメータデ ータを読み込むためのコマンドである。

*Download (ダウン・ロード)

接続されているカメラやCCUに対して全てのパラメー タデータを設定するためのコマンドである。

*Load (ロード)

図4に示したフロッピーディスクドライブ107にセッ クドライブ350、若しくは図4に示したカードスロッ ト109にセットされているICカードから、ファイル として記録されている全てのパラメータデータを読み込 むコマンドである。

*Save (セーブ)

図4に示したフロッピーディスクドライブ107にセッ トされているフロッピーディスク、図3に示したディス クドライプ350、若しくは図4に示したカードスロッ ト109にセットされているICカードに対し、パラメ ータデータをファイルとしてセーブするためのコマンド 30 である。

- *Save As (セーブ・アズ)
- 一旦読み込んだファイルを、別名で保存するためのコマ ンドである。
- *Page setup (ページ・セットアップ)
- *Print (プリント)

ファイルデータ等をプリンタによる印刷するためのコマ ンドである。

*EXIT (イクジット)

このプルダウンメニューの選択モードを解除するための 40 コマンドである。

【0125】以上のコマンドは、上記コマンドの文字に 対して、ポインタPoを、ポンティングデバイス300 のボタンを押したまま重ね、この後、ボタンを離すこと によって選択できる。プルダウンメニューに関しては、 全てこの方法によりコマンド若しくは項目若しくはパラ メータの選択を行う。

【0126】図9Bは、「Edit」を選択した場合に 表示されるプルダウンメニューであり、この図に示すよ ドは、以下の通りである。

【0127】*Undo (アンドゥ)

一旦与えたコマンドによる処理を1つ前の状態に戻すた めのコマンドである。

26

*Cut (カット)

指定した領域の画像データを切りとるためのコマンドで ある。

*Сору (コピー) 指定したデータ若しくは画像デー タをコピーするためのコマンドである。

指定したデータ若しくは画像データを所望の位置に挿入 するためのコマンドである。

【0128】図9Cは、「SETUP」を選択した場合 に表示されるプルダウンメニューであり、この図に示す ように、「SETUP」を選択したときに選択可能なコ マンドは、以下の通りである。

[0129] *USER Defined1~4 (1-ザー・ディファインド1~4)

- ユーザが設定した、ウインドウ内の制御用のコマンドを トされているフロッピーディスク、図3に示したディス 20 呼び出し、呼び出したコマンドにより処理を行うための コマンドである。
 - *Operation Status (オペレーション ・ステータス)
 - *Video Level (ビデオ・レベル)
 - *Color (カラー)
 - *Detail (ディテール)
 - *Audio(オーディオ)

以上の5つのコマンドは、更に下の階層のプルダウンメ ニューを有する。

*Memory Access (メモリ・アクセス) カメラ若しくはCCUのメモリに対するアクセスを行う ためのコマンドである。

*File Edio (ファイル・エディット)

読み出したパラメータデータのファイルデータを、エデ イットするためのコマンドである。

【0130】図9Dは、「Memory Acces s」を選択した場合に表示されるプルダウンメニューで あり、この図に示すように、「Memory Acce s s」を選択したときに選択可能なコマンドは、以下の 通りである。

【0131】*CCU(カメラ・コントロール・ユニッ

このコマンドは、図に示すようなプルダウンメニューを 有する。

【0132】図9Eは、図9Dに示したプルダウンメニ ューにおいて、「CHU (カメラ・コントロール・ユニ ット)」を選択した場合に表示されるプルダウンメニュ ーである。

【0133】図9Fは、「HELP」を選択した場合に うに、「E~d~i~t」を選択したときに選択可能なコマン 50 表示されるブルダウンメニューである。H~E~L~P~lは、カ

メラセットアップシステムに関する様々な情報を表示するためのメニューである。

【0134】J. カメラセットアップシステムのカメラ 用のブルダウンメニューの一例の説明(図10及び図1 1参照)

【0135】図10A、図10B、図10C、図11A 及び図11Bは、図7に示したウインドウ画像Wcにおいて、カメラを選択した後、夫々図9Cに示した「SE TUP」の選択時に表示されるプルダウンメニューの内の、「OperationStatus」、「Vide 10 o Level」、「Color」、「Audio」及び「Detail」が夫々選択されたときに夫々表示されるプルダウンメニューを夫々示す説明図である。これらのプルダウンメニューを夫々示す説明図である。これらのプルダウンメニューの各パラメータの選択による処理は、図8に示したアイコン画像の選択による処理と同じものであり、表示形態が異なるだけである。よって、詳細については、図8に対する説明を参照されたい。

【0136】K. コンピュータのカメラセットアップシステムの制御器用のプルダウンメニューの一例の説明 (図12参照)

【0137】図12A、図12B、図12C及び図12Dは、図7に示したウインドウ画像Wcにおいて、CCUを選択した後、夫々図9Cに示した「SETUP」の選択時に表示されるプルダウンメニューの内の、「Operation Status」、「Video Level」、「Audio」及び「Detail」が夫々選択されたときに夫々表示されるプルダウンメニューを夫々示す説明図である。これらのプルダウンメニューの各項目の選択による処理は、図示は省略するが、図10と同様のアイコン画像の選択による処理もある。

【0138】図10Aは、「Operation Status」を選択した場合に表示されるプルダウンメニューであり、この図に示すように、「Operation Status」を選択したときに選択可能なパラメータは、以下の通りである。

【0139】*Cam Power (カメラ・パワー) カメラへの電源の供給のオン、オフを設定するためのパ ラメータである。

*Bars (バーズ)

CCUからのカラーバーの出力について設定するための *40* パラメータである。

*H/SC Phase (H/SC フェーズ)

水平同期信号及び副搬送波信号の位相調整を行うためのパラメータである。

*SeqV Reset (シーケンシャル・V・リセット)

波形モニタやピクチャ・モニタへのシーケンシャル出力 モードのときのリセットタイミングを調整するためのパ ラメータである。

*Skin Gate (スキン・ゲート)

ピクチャ・モニタに表示されるスキン・ディテールの有 効なエリア表示について制御を行うためのパラメータで ある。

*Prompt (プロンプタ)

プロンプタについての設定を行うためのパラメータである。

*Return (リターン)

リターン信号について設定を行うためのパラメータであ る。

10 *Pix Monitor (ピクチャ・モニタ) ピクチャモニタへの出力信号について設定するためのパラメータである。

*WF Monitor (ウエーブ・フォーム・モニタ)

波形モニタへの出力信号について設定するためのパラメータである。

【0140】図10Bは、「Video Level」を選択した場合に表示されるプルダウンメニューであり、この図に示すように、「Video Level」
20 を選択したときに選択可能なパラメータは、以下の通りである。

【0141】*ENC out (エンコーダ・アウト) CCUから出力するコンポジット信号の調整用のパラメ ータである。

*Camera Out (カメラ・アウト) カメラからの入力信号に対するレベル調整用のパラメー タである。

*Conponent Out (コンポーネント・アウト)

30 CCUから出力されるコンポーネント信号の調整用のパラメータである。

*VBS Level (VBSレベル)

カラーコレクタのオプション基板でのVBS信号についての調整を行うためのパラメータである。

*Y Comb

【0142】図10Cは、「Color」を選択した場合に表示されるプルダウンメニューであり、この図に示すように、「Color」を選択したときに選択可能なパラメータは、以下の通りである。

0 【0143】*Color Switch (カラー・ス イッチ)

色に関するオン、オフの設定用のパラメータである

*Contrast/Saturation (コントラスト/サテュレーション)

CCUから出力される信号の色レベル、輝度成分のリニアリティを調整するためのパラメータである。

*Notch (ノッチ)

映像信号から、ある特定の周波数の信号を取り除く処理 について設定するためのパラメータである。

50 *EDTV

EDTVに関する項目についての調整を行うためのパラメータである。

*Mono Color (モノ・カラー)

CCUから出力される輝度信号に、単一色相のクロマ信号をミックスさせるモノカラーの機能について、色相を調整するためのパラメータである。

*Color Correct (カラー・コレクタ) 特定の色相を補正することのできるカラーコレクタについて、補正の条件を調整するためのパラメータである。 *Auto Color Matching (オート・カラー・マッチング)

【0144】図10Dは、「Audio Level」を選択した場合に表示されるプルダウンメニューであり、この図に示すように、「Audio Level」を選択したときに選択可能なパラメータは、以下の通りである。

【0145】*Transmit (トランスミット) カメラ及びCCU間の伝送方式を選択するためのパラメ ータである。

*Mic/Incom (マイクロフォン/インカム) マイクロフォン及び外部音声入力についての設定を行う ためのパラメータである。

*Matrix (マトリクス)

外部音声入力の混合信号の設定と混合比の設定を行うためのパラメータである。

*Ext command (エクスターナル・コマンド)

外部とのコマンドの通信に対してのオン、オフの設定を 行うためのパラメータである。

【0146】 L. カメラセットアップシステムのパラメ 30 ータ設定画像の基本的な説明 (図13参照)

【0147】図13は、以上説明したカメラ若しくはC CUのパラメータを設定するためのパラメータ設定画像 としてのパラメータ設定用ウインドウWeの基本につい て説明するための説明図である。

【0148】この図13に示すパラメータ設定用ウインドウWeは、図8に示したアイコン画像に対してポインPoを重ねた後に、ポンティングデバイス300のボタンをダブルクリックするか、若しくは、図10~図12に示したプルダウンメニューの項目を示す文字上に、ポ 40ンティングデバイス300のボタンを押したままでポインタPoを重ねた後、ボタンを離すことによって表示される。尚、図3に示したモニタ画像については、その図示を省略する。

【0149】このパラメータ設定用ウインドウWeは、説明を分かりやすくするために、音声信号について設定する場合について示している。エリアAr1には、タイトル画像Tiとボタン画像BUが表示されている。タイトルは、「SOLO」であり、選択されている音声信号が単独で出力されることを示している。ボタンBUは、

ポインタPoが重ねられた後に、ポンティングデバイス300のボタンがクリックされることにより「ON」、「OFF」が切り換わる。つまり、ボタンBUに対しては、様々なデータが設定されており、ポンティングデバイス300のクリック毎に順次そのデータが切り換わる。表示例では、「ON」となっているので、タイトル画像Tiが示す「SOLO」は「ON」、即ち、有効になっている。

30

【0150】エリアAr2には、タイトル画像Tiと"1"~"5"までのスイッチ画像SWが表示されている。タイトル画像Tiが示す「OUTPUT」は、「出力端子」を意味する。この例では、"1"から"5"までの値は、音声信号の出力端子の番号を示しており、何れかのスイッチSW上にポインタPoを重ねた後に、ポンティングデバイス300のボタンをクリックすることにより、1つのスイッチSWが選択され、そのスイッチSWが示す"1"~"5"までの値、即ち、出力端子の番号が選択される。

【0151】エリアAr3には、スライドレバー画像S 20 Lと、破線で示すエリアAr内に数値画像が表示されている。スライドレバー画像SLは、レバー画像Maと、設定する値が絶対値表示の場合には、中心位置に、設定する値が相対値表示の場合には、変更する前の位置に表示される基準点画像P0とからなる。また、上記スライドレバー画像SLの両端には、負側の最大値を示す数値画像及び正側の最大値を示す数値画像及び正側の最大値を示す数値画像及び正側の最大値を示す数値画像及び正側の最大値を示す数値画像が表示される。

【0152】上記レバー画像Maは、ポインタPoを重ねた状態で、ポンティングデバイス300のボタンを押したまま、ポンティングデバイス300を移動させると、その移動量に応じて画像上において移動する。そして、上記エリアAr内には、上記ポンティングデバイス300の移動量に応じた数値が順次表示される。

【0153】エリアAr4には、このエリアAr4の下部に表示されている、ボタン画像WBUにポインタPoを重ねた後にポンティングデバイス300のボタンをクリックすると、図に示すような、現在設定中のパラメータに対応するグラフ、或いは波形図画像Liが表示される。この状態で、ボタン画像WBUにポインタPoを重ねた後にボンティングデバイス300のボタンをクリックすると、エリアAr4に表示されている波形図画像Liの表示は行われなくなる。

【0154】ここで、最も重要なことは、波形図画像Liにおいて、破線の丸で示すポイントPに、ポインタPoを重ねた後に、ポンティングデバイス300のボタンを押し、この状態を保持したままで、ポンティングデバイス300を上下に移動させると、ポンティングデバイス300の移動量に応じて、波形画像Liも、図中実線の矢印で示す上下方向に伸びたり縮んだりすることと、これに連動して、コンピュータ内部で保持しているパラ

50 メータデータの値が可変されることと、上記スライドレ

パーSLのレバーMaが移動することと、エリアArに表示される数値画像が変化することである。これらの制御は、既に説明した、図4の指示解析手段132、表示制御手段134及びパラメータ制御手段138が行う。

【0155】つまり、オペレータは、この図13に示すようなグラフィカル・ユーザー・インターフェースを有するカメラセットアップシステムにより、カメラやCCUのパラメータを制御することができるのである。

【0156】尚、後に、図30~図87に、各パラメータに対応するパラメータ設定用ウインドウWeの表示例 10を示し、これらについて説明するが、パラメータが異なるだけで、上述したようなポタンBU、スイッチ画像SW、エリアArの数値画像、スライドレバー画像SL、波形図画像Li、ボタン画像WBUの基本的な使用方法及びこれらの画像がポンティングデバイス300により操作されることによる基本的な処理について全て同じなので、この図13について説明したことについてはその説明を省略する。

【0157】M. カメラセットアップシステムによるメイン処理の動作説明(図14~図16参照)

【0158】図14~図16は、図5に示したフローチャートのステップS150のカメラセットアップシステムによるメイン処理を説明するためのフローチャートである。

【0159】ステップS151では、図4に示したパラメータ制御手段138が、RAM103等の初期化等を行う。そして、ファイル管理手段140が、図3に示したディスクドライブ350から、図7に示した接続構成ウインドウの画像データを読み出す。そして、表示制御手段134が、接続構成ウインドウの画像データを、VRAM105に書き込む。VRAM105に書き込まれた接続構成ウインドウの画像データは、画像表示用アクセラレータ115及び出力端子116を介して、図3に示したディスプレイ50に供給され、ディスプレイ50の表示面上に、画像として表示される。そしてステップS152に移行する。

【0160】ステップS152では、図7に示した接続構成ウインドウ上において、オペレータによって、カメラ若しくはCCUのアイコン画像Ca1からCa6若しくはCu1~Cu6の何れか1つが選択されると、図4に示したコマンド発行手段152が、図3に示したカメラ1000若しくは制御器1200-1、・・・・1200-nに対し、機種IDデータの送信要求を示すコマンドを発行する。そしてステップS153に移行する。

【0161】ステップS153では、図4に示したコマンド発行手段139が、機種IDデータを取得できたか否かを判断し、「YES」であればステップS155に移行し、「NO」であればステップS154に移行する。

【0162】ステップS154では、図4に示した表示 50

制御手段134が、オペレータに対し、オペレータが指定したカメラ1000若しくは制御器1200-1、・・・1200-nが接続されているか否かを確認することを報知するためのアラーム画像データを、VRAM105に書き込む。VRAM105に書き込まれたアラーム画像データは、図3に示したディスプレイ50の表示面上に、画像として表示される。一方、図4に示したコマンド発行手段139が、図3に示したカメラ1000や制御器1200-1、・・・・1200-nに対し、機種IDデータの送信要求を示すコマンドを発行する。そしてステップS155に移行する。

【0163】ステップS155では、図4に示したファイル管理手段402が、取得した機種IDデータの確認を行う。この確認処理は、取得した機種IDデータに対応する機種設定ファイルを限定するための処理である。そしてステップS156に移行する。

【0164】ステップS156では、図4に示したファイル管理手段140が、ステップS155において確認した機種IDデータに対応する、機種設定ファイルを、20 図3に示したディスクドライブ350から読み込む。そしてステップS157に移行する。

【0165】ステップS157では、図4に示したファイル管理手段140が、機種設定ファイルから正常にファイルデータを読み込むことができたか否かを判断し、「YES」であればステップ159に移行し、「NO」であればステップS158に移行する。

【0166】ステップS158では、図4に示した表示制御手段134が、ファイルの読み込みに失敗したことを示すアラーム画像データを、VRAM105に書き込む。VRAM105に書き込まれたアラーム画像データは、図3に示したディスプレイ50の表示面上に画像として表示される。そしてステップS159に移行する。

【0167】ステップS159では、図4に示したパラメータ制御手段138が、ファイル管理手段140によって読み出された機種設定ファイルデータに基いて、設定項目を設定すると共に、図4に示した表示制御手段134が、上記機種設定ファイルデータに基いて、ウインドウ画像データを、VRAM105に書き込む。VRAM105に書き込まれたアラーム画像データは、図3に示したディスプレイ50の表示面上に画像として表示される。そしてステップS160に移行する。

【0168】ステップS160では、図4に示したコマンド発行手段139が、図3に示したデータ変換器400に対し、接続確認のためのコマンドを発行する。そして、コマンド発行手段139は、上記コマンドに対する応答が有るか否かにより、データ変換器400が接続されているか否かを判断し、「YES」であれば図15に示すフローチャートのステップS161に移行し、「NO」であれば図15に示すフローチャートのステップS162に移行する。

【0169】ステップS161では、図4に示したコマンド発行手段139が、図3に示したデータ変換器400に対し、コマンド変換用データをロードする。そしてステップS162に移行する。

【0170】ステップS162では、図4に示したコマンド発行手段139が、図3に示したカメラ1000や制御器1200-1、・・・・1200-nに対し、現状のセットアップ状態を示すセットアップデータの送信要求を示すコマンドを、発行する。そしてステップS163に移行する。ここで、セットアップデータは、上記カメラ1000や制御器1200-1、・・・・1200-nにおける各複数のパラメータデータである。

【0171】ステップS163では、図4に示したコマンド発行手段163が、セットアップデータを取得できたか否かを判断し、「YES」であればステップS163に移行し、「NO」であれば再びステップS162に移行する。

【0172】ステップS164では、図4に示したファイル管理手段140が、送信されてきた現状のセットアップデータを、ファイルとしてRAM103に記憶す 20る。そしてステップS165に移行する。

【0173】ステップS165では、図4に示したファイル管理手段140が、RAM103に記憶したセットアップデータの内容のベリファイを行う。そしてステップS166に移行する。

【0174】ステップS166では、図4に示したファイル管理手段140が、RAM103に記憶したセットアップデータの内容のベリファイをした結果、送信されてきたセットアップデータの内容と、RAM103に記憶されているセットアップデータの内容が一致したか否かを判断し、「YES」であればステップS167に移行する。

【0175】ステップS167では、図4に示した表示 制御手段134が、不一致内容を示す、不一致内容報知 画像データを、VRAM105に書き込む。VRAM1 05に書き込まれた不一致内容報知画像データは、図3 に示したディスプレイ50の表示面上に画像として表示 される。そしてステップS168に移行する。

【0176】ステップS168では、図4に示したコマンド解析手段133が、オペレータにより、現状のセッ 40トアップデータによるセットアップを行うことを示す指定がされたか否かを判断し、「YES」であればステップS169に移行し、「NO」であればステップS170に移行する。

【0177】ステップS169では、図4に示した表示制御手段134が、現状のセットアップデータでセットアップ項目の内容を示す画像データを、VRAM105に書き込む。VRAM105に書き込まれた画像データは、図3に示したディスプレイ50の表示面上に画像として表示される。そして図16に示すフローチャートの 50

ステップS174に移行する。

【0178】ステップS170では、図4に示した表示 制御手段134が、設定ファイルの内容による、セット アップ項目の内容を示す画像データを、VRAM105 に書き込む。VRAM105に書き込まれた画像データ は、図3に示したディスプレイ50の表示面上に画像と して表示される。そして図16に示すフローチャートの ステップS171に移行する。ここで言う、設定ファイ ルとは、ディスクドライブ350に保存されているファ 10 イルである。

34

【0179】ステップS171では、図4に示したコマンド発行手段140が、設定ファイルのセットアップデータを、図3に示したカメラ1000や制御器1200-1、・・・・1200-nに対して送信する。セットアップデータが図3に示したカメラ1000や制御器1200-1、・・・・1200-nは、送信されたセットアップデータに基いて、自己のパラメータを設定してセットアップを行う。そしてステップS172に移行する。

【0180】ステップS172では、図4に示したコマンド解析手段133が、図3に示したカメラ1000や制御器1200-1、・・・・1200-nからのコマンドを解析し、この結果、送信が正常に終了したか否かを判断し、「YES」であればステップS174に移行し、「NO」であればステップS173に移行する。

【0181】ステップS173では、コマンド発行手段173が、図3に示したカメラ1000や制御器1200-1、・・・・1200-nに対し、セットアップデータの再送処理を行う。そしてステップS174に移行する。

【0182】ステップS174では、図4に示した指示解析手段132が、ポンティングデバイス300若しくはキーボード250による指示が、画像のどの位置で行われたか否かを解析する。そして、この解析の結果に基いて、コマンド解析手段133が、オペレータに指示されたコマンドを解析し、コマンドが、ファイル処理を示すコマンドか否かを判断し、「YES」であればステップS200に移行する。

0 【0183】ステップS200では、ファイル処理が実 行される。そしてステップS178に移行する。

【0184】ステップS175では、図4に示した指示解析手段132が、ポンティングデバイス300若しくはキーボード250による指示が、画像のどの位置で行われたか否かを解析する。そして、この解析の結果に基いて、コマンド解析手段133が、オペレータに指示されたコマンドを解析し、コマンドが、セットアップ処理を示すコマンドか否かを判断し、「YES」であればステップS250に移行する。

【0185】ステップS250では、セットアップ処理

が実行される。そしてステップS178に移行する。

【0186】ステップS176では、図4に示した指示 解析手段132が、ポンティングデバイス300若しく はキーボード250による指示が、画像のどの位置で行 われたか否かを解析する。そして、この解析の結果に基 いて、コマンド解析手段133が、オペレータに指示さ れたコマンドを解析し、コマンドが、オプション処理を 示すコマンドか否かを判断し、「YES」であればステ ップS300に移行する。

実行される。そしてステップS178に移行する。

【0188】ステップS177では、図4に示した指示 解析手段132が、ポンティングデバイス300若しく はキーボード250による指示が、画像のどの位置で行 われたか否かを解析する。そして、この解析の結果に基 いて、コマンド解析手段133が、オペレータに指示さ れたコマンドを解析し、コマンドが、ヘルプ処理を示す コマンドか否かを判断し、「YES」であればステップ S350に移行する。

【0189】ステップS350では、ヘルプ処理が実行 20 される。そしてステップS178に移行する。

【0190】ステップS178では、図4に示した指示 解析手段132が、ポンティングデバイス300若しく はキーボード250による指示が、画像のどの位置で行 われたか否かを解析する。そして、この解析の結果に基 いて、コマンド解析手段133が、オペレータに指示さ れたコマンドを解析し、コマンドが、カメラセットアッ プシステムの終了を示すコマンドか否かを判断し、「Y ES」であれば終了し、「NO」であれば再びステップ S174に移行する。

【0191】N. カメラセットアップシステムによるセ ットアップ処理の動作説明(図17及び図18参照)

【0192】図17及び図18は、図16に示したセッ トアップ処理の動作を説明するためのフローチャートで ある。

【0193】ステップS251では、図4に示した指示 解析手段132が、ポンティングデバイス300若しく はキーボード250による指示が、画像のどの位置で行 われたか否かを解析する。そして、この解析の結果に基 いて、コマンド解析手段133が、オペレータに指示さ 40 れたコマンドを解析し、コマンドが、セットアップ項目 の指定を示すコマンドか否かを判断し、「YES」であ ればステップS252に移行する。

【0194】ステップS252では、図4に示したパラ メータ制御手段138が、オペレータに指定されたセッ トアップ項目に対応するパラメータを選択する。そして ステップS253に移行する。

【0195】ステップS253では、図4に示したファ イル管理手段140が、ステップS252において選択 されたパラメータに対応する、パラメータ設定用ウイン 50

ドウの画像データを、ディスクドライブ350から読み 出す。そして、表示制御手段134が、読み出されたパ ラメータ設定用ウインドウの画像データを、VRAM1 05に書き込む。VRAM105に書き込まれたパラメ ータ設定用ウインドウ画像データは、図3に示したディ

36

スプレイ50の表示面上に画像として表示される。そし てステップS254に移行する。

【0196】ステップS254では、図4に示したコマ ンド解析手段133が、波形表示が有るか否かを判断 【0187】ステップS300では、オプション処理が 10 し、「YES」であればステップS255に移行し、 「NO」であればステップS258に移行する。

> 【0197】ステップS255では、図4に示した指示 解析手段132が、ポンティングデバイス300のボタ ンの押圧位置を解析する。そして、この解析の結果に基 いて、指示解析手段132が、波形表示が指定されたか 否かを判断し、「YES」であればステップS256に 移行し、「NO」であればステップS257に移行す る。

【0198】ステップS256では、図4に示した表示 制御手段134が、波形表示用ウインドウ画像データ を、VRAM105に書き込む。VRAM105に書き 込まれた波形表示用ウインドウ画像データは、図3に示 したディスプレイ50の表示面上に画像として表示され る。そしてステップS258に移行する。

【0199】ステップS257では、図4に示した表示 制御手段134が、パラメータ設定用ウインドウの画像 データをVRAM105に書き込む。VRAM105に 書き込まれたパラメータ設定用ウインドウ画像データ は、図3に示したディスプレイ50の表示面上に画像と して表示される。これにより、波形表示用ウインドウの 画像データは、ディスプレイ50の表示面上から消され る。そしてステップS258に移行する。

【0200】ステップS258では、図4に示した指示 解析手段132が、ポンティングデバイス300のボタ ンの画像上におけるクリック位置を解析し、この解析の 結果に基いて、スイッチ画像の変更が有るか否かを判断 し、「YES」であれば図18に示すステップS266 に移行し、「NO」であればステップS259に移行す

【0201】ステップS259では、スイッチによる変 更処理を実行する。そして図18に示すステップS26 6に移行する。

【0202】ステップS266では、図4に示した指示 解析手段132が、ポンティングデバイス300の画像 上における押圧位置を解析し、この解析の結果に基い て、スライドレバー画像の変更が有るか否かを判断し、 「YES」であればステップS267に移行し、「N 〇」であればステップS277に移行する。

【0203】ステップS277では、図4に示した指示 解析手段132が、ポンティングデバイス300の画像

上におけるクリック位置を解析し、この解析の結果に基 いて、数値の変更が有るか否かを判断し、「YES」で あればステップS278に移行し、「NO」であればス テップS288に移行する。

【0204】ステップS278では、数値による変更処 理を実行する。そしてステップS288に移行する。

【0205】ステップS288では、図4に示した指示 解析手段132が、ポンティングデバイス300の画像 上におけるクリック位置を解析し、この解析の結果に基 いて、波形表示がオンか否かを判断し、「YES」であ 10 ればステップS289に移行し、「NO」であればステ ップS299に移行する。

【0206】ステップS289では、図4に示した指示 解析手段132が、ポインティングデバイス300の画 像上における押圧位置を解析し、この解析の結果に基い て、波形の変更が有るか否かを判断し、「YES」であ ればステップS290に移行し、「NO」であればステ ップS299に移行する。

【0207】ステップS290では、波形による変更処 理を実行する。そしてステップS299に移行する。

【0208】ステップS299では、図4に示した指示 解析手段132が、ポインティングデバイス300の画 像上におけるクリック位置を解析する。そして、図4に 示したコマンド解析手段133が、上記解析結果に基い て、オペレータから指示されたコマンドが、設定終了か 否かを判断し、「YES」であれば終了し、「NO」で あれば再び図17に示すステップS254に移行する。

【0209】O. カメラセットアップシステムのスイッ チによる変更処理の動作説明(図19参照)

【0210】図19は、図17に示したフローチャート 30 のステップS259のスイッチによる変更処理を説明す るためのフローチャートである。

【0211】ステップS260では、図4に示した表示 制御手段134が、変更後のスイッチ画像データを、V RAM105に書き込む。VRAM105に書き込まれ たスイッチ画像画像データは、図3に示したディスプレ イ50の表示面上に画像として表示される。そしてステ ップS261に移行する。

【0212】ステップS261では、図4に示したパラ メータ制御手段138が、対応するパラメータデータの 40 値を変更する。そしてステップS262に移行する。

【0213】ステップS262では、図4に示したファ イル管理手段140が、変更されたパラメータデータ を、RAM104上に保持されているファイルに対し、 ファイルデータとしてセットし、このファイルデータ を、ディスクドライブ350にセーブする。そしてステ ップS263に移行する。

【0214】ステップS263では、図4に示したコマ ンド発行手段139が、図3に示したカメラ1000や ラメータデータ等を送信する。そしてステップS264 に移行する。

【0215】ステップS264では、図4に示したコマ ンド解析手段133が、図3に示したカメラ1000や 制御器1200-1、・・・・1200-nからのコマ ンド若しくはデータ変換器400からのコマンド等を解 析し、送信が正常に終了したか否かを判断し、「YE S」であればこの処理ルーチンを抜け、「NO」であれ ばステップS265に移行する。

【0216】ステップS265では、図4に示したコマ ンド発行手段139が、図3に示したカメラ1000や 制御器1200-1、・・・・1200-nに対する、 パラメータデータの再送処理を行う。そしてステップS 263に移行する。

【0217】P. カメラセットアップシステムのスライ ドレパーによる変更処理の動作説明 (図20参照)

【0218】図20は、図18に示したスライドレバー による変更処理を説明するためのフローチャートであ

20 【0219】ステップS268では、図4に示した指示 解析手段132が、ポンティングデバイス300のボタ ンが押圧されてから、離されるまでのポンティングデバ イス300の移動量を検出する。そして、表示制御手段 134が、上記移動量に基いて、VRAM105に記憶 されているスライドレバー画像のレバー画像データを変 更する。そしてステップS269に移行する。

【0220】ステップS269では、図4に示した表示 制御手段134が、上記移動量に基いて、VRAM10 5に記憶されている数値データ画像を変更する。そして ステップS270に移行する。

【0221】ステップS270では、図4に示したパラ メータ制御手段138が、上記移動量に基いて、パラメ ータデータの値を変更する。そしてステップS271に 移行する。

【0222】ステップS271では、図4に示した表示 制御手段134が、波形表示がオンになっているか否か を判断し、「YES」であればステップS272に移行 し、「NO」であればステップS273に移行する。

【0223】ステップS272では、図4に示した表示 制御手段134が、上記移動量に基いて、VRAM10 5に記憶されている波形画像を変更する。そしてステッ プS273に移行する。

【0224】ステップS273では、図4に示したファ イル管理手段140が、変更されたパラメータデータ を、RAM104上に保持されているファイルに対し、 ファイルデータとしてセットし、このファイルデータ を、ディスクドライブ350にセーブする。そしてステ ップS274に移行する。

【0225】ステップS274では、図4に示したコマ 制御器1200-1、・・・・1200-nに対し、パ 50 ンド発行手段139が、図3に示したカメラ1000や

制御器1200-1、・・・・1200-nに対し、バ ラメータデータ等を送信する。そしてステップS275 に移行する。

【0226】ステップS275では、図4に示したコマ ンド解析手段133が、図3に示したカメラ1000や 制御器 1 2 0 0 - 1、・・・・1 2 0 0 - nからのコマ ンド若しくはデータ変換器400からのコマンド等を解 析し、送信が正常に終了したか否かを判断し、「YE S」であればこの処理ルーチンを抜け、「NO」であれ ばステップS276に移行する。

【0227】ステップS276では、図4に示したコマ ンド発行手段139が、図3に示したカメラ1000や 制御器1200-1、・・・・1200-nに対する、 パラメータデータの再送処理を行う。そしてステップS 274に移行する。

【0228】Q. カメラセットアップシステムの数値に よる変更処理の動作説明(図21参照)

【0229】図21は、図18に示した数値による変更 処理を説明するためのフローチャートである。

【0230】ステップS279では、図4に示した指示 20 解析手段132が、キーボード250により入力された 数値データを検出する。そして、表示制御手段134 が、上記数値データに基いて、VRAM105に記憶さ れている数値データ画像を変更する。そしてステップS 280に移行する。

【0231】ステップS280では、図4に示した表示 制御手段134が、上記数値データに基いて、VRAM 105に記憶されているスライドレバー画像を変更す る。そしてステップS281に移行する。

【0232】ステップS281では、図4に示したパラ 30 メータ制御手段138が、上記数値データに基いて、パ ラメータデータの値を変更する。そしてステップS28 2に移行する。

【0233】ステップS282では、図4に示した表示 制御手段134が、波形表示がオンになっているか否か を判断し、「YES」であればステップS284に移行 し、「NO」であればステップS283に移行する。

【0234】ステップS283では、図4に示した表示 制御手段134が、上記数値データに基いて、VRAM テップS284に移行する。

【0235】ステップS284では、図4に示したファ イル管理手段140が、変更されたパラメータデータ を、RAM104上に保持されているファイルに対し、 ファイルデータとしてセットし、このファイルデータ を、ディスクドライブ350にセーブする。そしてステ ップS285に移行する。

【0236】ステップS285では、図4に示したコマ ンド発行手段139が、図3に示したカメラ1000や 制御器1200-1、・・・・1200-nに対し、パ 50 ンド解析手段133が、図3に示したカメラ1000や

ラメータデータ等を送信する。そしてステップS286 に移行する。

【0237】ステップS286では、図4に示したコマ ンド解析手段133が、図3に示したカメラ1000や 制御器1200-1、・・・・1200-nからのコマ ンド若しくはデータ変換器400からのコマンド等を解 析し、送信が正常に終了したか否かを判断し、「YE S」であればこの処理ルーチンを抜け、「NO」であれ ばステップS287に移行する。

【0238】ステップS287では、図4に示したコマ 10 ンド発行手段139が、図3に示したカメラ1000や 制御器1200-1、・・・・1200-nに対する、 パラメータデータの再送処理を行う。そしてステップS 285に移行する。

【0239】R. カメラセットアップシステムの波形に よる変更処理の動作説明 (図22参照)

【0240】図22は、図18に示した波形による変更 処理を説明するためのフローチャートである。

【0241】ステップS291では、図4に示した指示 解析手段132が、ポンティングデバイス300のボタ ンが押圧されてから、離されるまでのポンティングデバ イス300の移動量を検出する。そして、表示制御手段 134が、上記移動量に基いて、VRAM105に記憶 されている波形画像データを変更する。そしてステップ S292に移行する。

【0242】ステップS292では、図4に示した表示 制御手段134が、上記移動量に基いて、VRAM10 5に記憶されているスライドレバー画像データを変更す る。そしてステップS293に移行する。

【0243】ステップS293では、図4に示した表示 制御手段134が、上記移動量に基いて、VRAM10 5に記憶されている数値データ画像を変更する。そして ステップS294に移行する。

【0244】ステップS294では、図4に示したパラ メータ制御手段138が、上記移動量に基いて、パラメ ータデータの値を変更する。そしてステップS295に 移行する。

【0245】ステップS295では、図4に示したファ イル管理手段140が、変更されたパラメータデータ 105に記憶されている波形画像を変更する。そしてス 40 を、RAM104上に保持されているファイルに対し、 ファイルデータとしてセットし、このファイルデータ を、ディスクドライブ350にセーブする。そしてステ ップS296に移行する。

> 【0246】ステップS296では、図4に示したコマ ンド発行手段139が、図3に示したカメラ1000や 制御器1200-1、・・・・1200-nに対し、パ ラメータデータ等を送信する。そしてステップS297 に移行する。

【0247】ステップS297では、図4に示したコマ

制御器1200-1、・・・・1200-nからのコマ ンド若しくはデータ変換器400からのコマンド等を解 析し、送信が正常に終了したか否かを判断し、「YE S」であればこの処理ルーチンを抜け、「NO」であれ ばステップS298に移行する。

【0248】ステップS298では、図4に示したコマ ンド発行手段139が、図3に示したカメラ1000や 制御器1200-1、・・・・1200-nに対する、 パラメータデータの再送処理を行う。そしてステップS 296に移行する。

【0249】S. カメラセットアップシステムにおいて 用いられる伝送用のデータフォーマット及び各種ファイ ルフォーマットの説明(図23参照)

【0250】図23は、カメラセットアップシステムに おいて用いられる伝送用のデータフォーマット及び各種 ファイルフォーマットの例を示す説明図である。

【0251】図23Aは、パラメータの設定時における 伝送フォーマットの例を示す説明図である。この図23 Aに示すように、伝送時においては、伝送先を示す機種 IDデータ、パラメータを変更することを示すコマン ド、変更すべきパラメータを示すパラメータIDデータ 及びパラメータデータからなる。

【0252】図23Bは、セットアップパラメータファ イルの例を示す説明図である。この図23Bに示すよう に、セットアップパラメータファイルは、機種IDデー タと、パラメータ I Dデータと、パラメータデータとか らなる。このセットアップパラメータファイルは、カメ ラやCCUに対して設定した全てのパラメータデータか らなる。

【0253】図23Cは、LSIポートデータファイル 30 の例を示す説明図である。この図23Cに示すように、 LSIポートデータファイルは、機種IDデータと、L SIIDデータと、使用パイト数データと、設定データ からなる。上記設定データは、カメラやCCUに必要な LSIポートデータ及びI/〇ポートデータ等からな る。

【0254】図23Dは、画面表示設定ファイルの例を 示す説明図である。この図23Dに示すように、画面表 示設定ファイルは、機種IDデータと、パラメータID データと、パラメータ表示データとからなる。上記パラ 40 メータ表示データは、スイッチの番号を選択して所望の 設定にする際、どの番号のスイッチが、どのような値か を示すためのデータである。

【0255】図23Eは、機器内部データファイルの例 を示す説明図である。この図23Eに示すように、機器 内部データファイルは、機種IDデータと、機器内部デ ータとからなる。上記機器内部データは、ガンマカーブ ・データ、シーン・ファイル、マスター・セットアップ ・ファイル、各種ログファイル、サービス情報等であ

セットアップパラメータファイルで扱うデータ以外の機 器内部情報について、コンピュータ100においてセー

プ、ロードができるようにするためのファイルである。 【0256】尚、図には示していないが、上記ファイル の他に、機種設定ファイルも用いられる。機種設定ファ イルは、各機種毎に用意されており、接続機種に応じて ディスクドライブ350からコンピュータ100にロー ドすることにより、コンピュータ100を、接続機種に 合致した処理を行うように設定するためのファイルであ

42

10 る。 【0257】以上説明した5つのファイルは、例えばA SCIIテキスト形式で図3に示したディスクドライブ 350、図4に示したカードスロット109にセットさ れるICカード等に保存することができる他、図9に示 した「SETUP」のプルダウンメニューの「FILE

EDIT」の項目を選択した場合に、テキスト形式の ままで、内容を変更することができる。

【0258】T. 図3に示したデータ変換器の構成の説 明(図24参照)

20 【0259】図24は、図3に示したデータ変換器40 0の内部構成例を示す構成図である。

【0260】〔接続及び構成〕この図24に示すデータ 変換器400は、CPU401に、アドレス、データ及 びコントロールバスからなるバス402が接続され、こ のバス402に、プログラムデータやプロトコル変換用 のテーブル等の記憶されたROM403、図4に示した コンピュータ100からのロードデータの保持用及びワ 一ク用のRAM404、インターフェース406、40 9及び412が接続され、更にこれらインターフェース 回路406、409及び412に、コネクタ408、4 11及び414が夫々接続されて構成される。

【0261】 ここで、上記インターフェース回路406 は、図4に示したコンピュータ100と通信を行うため の、RS-232CやRS-422インターフェース等 のインターフェース回路である。上記インターフェース 回路409及び412は、図3に示したカメラ1000 の種類や、制御器 1 2 0 0 - 1、・・・・ 1 2 0 0 - n の種類に対応すべく、2種類設けられており、RS-2 32CやRS-422インターフェース等のインターフ ェース回路である。

【0262】この図24に示すデータ変換器400に電 源が投入され、更に、コンピュータ100からコマンド 変換データがロードされると、CPU401は、図中、 一点鎖線の枠内に示すような多くの機能を有する。

【0263】接続チェック手段415は、データ変換器 400と他の機器との接続状態をチェックする機能を有 する。通信制御手段416は、データ変換器400と接 続されている他の機器との通信を制御する機能を有す る。プロトコルチェック手段417は、データ変換器4 る。つまり、このファイルは、カメラやCCU側で持つ5000と接続されている他の機器からデータが送信された

場合に、その通信プロトコルをチェックする機能を有す る。データ解析手段418は、コンピュータ100から 伝送されるデータが、コマンドデータを変換するための データか否かを判断する機能を有する。

【0264】コマンド変換手段419は、コンピュータ 100から伝送されるコマンドデータを、カメラ100 0及び制御器1200-1、・・・・1200-nにお いて認識可能なコマンドデータに変換する機能と、カメ ラ1000及び制御器1200-1、・・・1200 - n から供給されるコマンドデータを、コンピュータ1 00において認識可能なコマンドデータに変換する機能 を有する。判断手段420は、各種判断を行う機能を有 する。

【0265】尚、動作については、図25~図27に示 すフローチャートを参照して説明する。

【0266】U. 図24に示したデータ変換器の制御動 作の説明(図25~図27参照)

【0267】図25~図27は、図24に示したデータ 変換器400の制御動作を説明するためのフローチャー トである。動作説明を行うにあたり、コンピュータ10 20 ればステップS407に移行する。 0及びデータ変換器400間の通信で用いられる通信プ ロトコルは、SMPTE RP-273Mで規定されて いるCATプロトコルが用いられ、上記インターフェー ス回路409を介して、データ変換器400及びカメラ 1000若しくは制御器1200-1、・・・120 0-n間の通信で用いられる通信プロトコルは、RMプ ロトコルが用いられ、上記インターフェース回路412 を介して、データ変換器400及びカメラ1000若し くは制御器1200-1、・・・・1200-n間で用 いられる通信プロトコルは、NCS (New Comm 30 and System) プロトコルが用いられるものとす る。上記CATプロトコルは、放送機器の集中管理シス テムである、ISR (Interactive Sta tus Reporting) システムで使用するプロ トコルである。また、パラメータデータの通信は、コン ピュータ100及びデータ変換器400間、並びにデー 夕変換器400及びカメラ1000間で行う場合を例に とり説明する。

【0268】尚、以上のように、使用されるプロトコル を具体的に説明するのは、説明を分かり易くするため 40 行する。 に、便宜上行うものである。よって、プロトコルやイン・ ターフェースに制限はない。

【0269】ステップS401では、図24に示した接 続チェック手段415が、ケーブルの接続の確認を行 う。そしてステップS402に移行する。

【0270】ステップS402では、図24に示した判 断手段420が、コンピュータ100からの入力が有る か否かを判断し、「YES」であればステップS403 に移行する。

ロトコルチェック手段417が、ISRプロトコルのチ エックを行う。そしてステップS404に移行する。

44

【0272】ステップS404では、図24に示した判 断手段420が、チェックの結果、ISRプロトコルを 正しく認識できたか否かを判断し、「YES」であれば ステップS405に移行し、「NO」であればステップ S404に移行する。

【0273】ステップS404では、図24に示した通 信制御手段416が、コンピュータ100に対し、NA 10 Kデータを送信する。そして再びステップS402に移 行する。

【0274】ステップS405では、図24に示した通 信制御手段416が、コンピュータ100に対し、AC Kデータを送信する。そしてステップS406に移行す

【0275】ステップS406では、図24に示した判 断手段420が、コンピュータ100から伝送されたデ ータが、コマンド変換データか否かを判断し、「YE S」であればステップS408に移行し、「NO」であ

【0276】ステップS407では、図24に示したコ マンド変換手段49が、コマンド変換データを設定す る。そして再びステップS402に移行する。

【0277】ステップS408では、図24に示した判 断手段419が、NCSプロトコルを用いるカメラ10 00か否かを判断し、「YES」であれば図26に示す フローチャートのステップS413に移行し、「NO」 であればステップS409に移行する。

【0278】ステップS409では、図24に示したコ マンド変換手段419が、通信プロトコルを、ISRプ ロトコルからRMプロトコルに変換する。そしてステッ プS410に移行する。

【0279】ステップS410では、図24に示した通 信制御手段416が、カメラ1000に対してデータを 送信する。そして図26に示すフローチャートのステッ プS411に移行する。

【0280】ステップS411では、図24に示した判 断手段420が、カメラ1000からの応答が有るか否 かを判断し、「YES」であればステップS412に移

【0281】ステップS412では、図24に示したコ マンド変換手段419が、通信プロトコルを、RMプロ トコルからISRプロトコルに変換する。そして図27 に示すフローチャートのステップS424に移行する。

【0282】ステップS413では、図24に示したコ マンド変換手段419が、通信プロトコルを、ISRプ ロトコルからNCSプロトコルに変換する。そしてステ ップS414に移行する。

【0283】ステップS414では、図24に示した通 【0271】ステップS403では、図24に示したプ 50 信制御手段416が、カメラ1000に対してデータを

送信する。そして図26に示すフローチャートのステッ プS415に移行する。

【0284】ステップS415では、図24に示した通 信制御手段416が、カメラ1000からのACKデー 夕を受信する。そしてステップS416に移行する。

【0285】ステップS416では、図24に示した判 断手段420が、データの送信が正しく行われたか否か を判断し、「YES」であれば図27に示すフローチャ ートのステップS418に移行し、「NO」であればス テップ417に移行する。

【0286】ステップS417では、図24に示した通 信制御手段416が、エラーデータの再送処理を行う。 そして再びステップS414に移行する。

【0287】ステップS418では、図24に示した判 断手段420が、カメラ1000からの応答が有るか否 か判断し、「YES」であればステップS419に移行 する。

【0288】ステップS419では、図24に示したプ ロトコルチェック手段417が、プロトコルのチェック を行う。そしてステップS420に移行する。

【0289】ステップS420では、図24に示した判 断手段420が、チェックの結果、NCSプロトコルを 正しく認識できたか否かを判断し、「YES」であれば ステップS422に移行し、「NO」であればステップ S421に移行する。

【0290】ステップS421では、図24に示した通 信制御手段416が、カメラ1000に対し、NAKデ 一夕を送信する。そして再びステップS418に移行す る。

【0291】ステップS422では、図24に示した通 30 信制御手段416が、カメラ1000に対し、ACKデ 一夕を送信する。そしてステップS423に移行する。

【0292】ステップS423では、図24に示したコ マンド変換手段419が、通信プロトコルを、NCSプ ロトコルからISRプロトコルに変換する。そしてステ ップS424に移行する。

【0293】ステップS424では、図24に示した通 信制御手段416が、コンピュータ100に対してデー 夕を送信する。そしてステップS425に移行する。

【0294】ステップS425では、図24に示した通 40 信制御手段416が、コンピュータ100からのACK データを受信する。そしてステップS426に移行す る。

【0295】ステップS426では、図24に示した判 断手段420が、データの送信が正しく行われたか否か を判断し、「YES」であれば再び図25に示すフロー チャートのステップS402に移行し、「NO」であれ ばステップ427に移行する。

【0296】ステップS427では、図24に示した通 信制御手段416が、エラーデータの再送処理を行う。

そして再びステップS424に移行する。

【0297】V. 図3に示したカメラの映像系の構成の 説明(図28参照)

【0298】図28は、図3に示したカメラ1000の 映像系の内部構成例を示す構成図である。

【0299】〔接続及び構成〕この図28に示すカメラ 100の映像系は、対物レンズ501、CCフィルタ5 02、NDフィルタ503、R、G及びB用のCCD5 04、505及び506、増幅回路508、509及び 10 510、プラックセット及びプラックシェーディング調 整用の加算回路511、512及び513、増幅回路5 151、516及び517、トラップフィルタ518、 519及び520、利得制御増幅回路521、522及 び523、ホワイトシェーディング調整用の乗算回路5 25、526及び527、フレア調整用の加算回路52 9、530及び531、プリ・ニー・コントロール用の プリ・ニー回路533、534及び535、ディジタル ・ローパス・フィルタ537、538及び539、A-Dコンパータ540、541及び542、1Hディレイ 544、545、546、547、548及び549、 輪郭補正信号生成回路550、ディジタル・ローパス・ フィルタ551、マトリクスコントロール用のリニアマ トリクス回路552、ペデスタル (プラック) コントロ ール用の加算回路553、554及び555、プラック ガンマコントロール用のブラックガンマ補正回路55 6、557及び558、ニー・コントロール用のニー補 正回路559、560及び561、ガンマコントロール 用のガンマ補正回路562、563及び564、輪郭補 正用の加算回路565、566及び567、プラック/ ホワイトクリップコントロール用のブラック/ホワイト クリップ回路568、569及び670、ディジタル・ ローパス・フィルタ571、572及び573、サンプ リングレートを変換するためのレートコンパータ57 4、575及び576、NTSC若しくはPAL方式の コンポジット映像信号を得るためのエンコーダ577、 D-Aコンパータ578及びコントローラ580、並び にタイミングジェネレータ507、D-Aコンパータ5 14、524、528、532、536及びシェーディ ング検出回路543で構成される。

【0300】ここで、上記入出力端子581は、図3に 示した制御器 1 2 0 0 - 、・・・ 1 2 0 0 - n に接続 され、上記出力端子582は、図3に示したLCD70 0の表示用信号入力端子に接続され、上記入力端子58 3は、図3に示した操作キー群750の操作データ出力 端子に接続される。

【0301】 〔パラメータ設定時の動作〕 上記コントロ ーラ580は、上記入出力端子581を介して、図3に 示したコンピュータ100から、システム制御器110 ○及び制御器1200-1を介して供給される、機種I 50 Dデータ、コマンドデータ、パラメータ I Dデータ及び パラメータデータを受け付ける。そして、機種IDデータにより、伝送されたデータが、自己に対するデータか 否かを判別し、コマンドデータの示す内容によりどのような処理をするかを認識し、パラメータIDデータの示すパラメータに対し、パラメータデータに基いた制御を行う。

【0302】即ち、上記コントローラ580は、CCフィルタ502に対してCCフィルタコントロール信号を供給してCCフィルタ502の制御を行い、NDフィルタ503に対してNDフィルタコントロール信号を供給してNDフィルタ503の制御を行い、上記タイミングジェネレータ507に対し、シャッタコントロール信号を供給することにより、タイミングジェネレータ507からCCD504、505及び506に対してCCDドライブコントロール信号を供給してシャッタ制御を行う。

【0303】また、上記コントローラ580は、ブラックセット及びブラックシェーディング信号を、D-Aコンパータ514を介して、加算回路511、512及び513に夫々供給し、ゲインコントロール信号を、D-20Aコンパータ524を介して、利得制御増幅回路521、522及び523に夫々供給し、ホワイトシェーディングコントロール信号を、D-Aコンパータ528を介して、乗算回路525、526及び527に夫々供給し、フレアコントロール信号を、D-Aコンパータ532を介して加算回路529、530及び531に夫々供給し、プリ・ニー・コントロール信号を、D-Aコンパータ536を介して、プリ・ニー回路533、534及び535に夫々供給する。

【0304】また、上記コントローラ580は、A-D 30コンパータ540、541及び542からの出力データが、シェーディング検出回路543において検出された結果得られるシェーディングデータを、制御用として受け付ける。

【0305】また、上記コントローラ580は、ディテ ールコントロール信号を、輪郭補正信号生成回路550 に供給する。これにより、輪郭補正信号生成回路550 は、加算回路565、566及び567に対し、夫々デ ィテールデータを供給する。また、上記コントローラ5 80は、マトリクスコントロール信号を、リニアマトリ 40 クス回路552に供給し、ペデスタル (プラック) コン トロール信号を、加算回路553、554及び555に 夫々供給し、ブラックガンマコントロール信号を、ブラ ックガンマ補正回路556、557及び558に夫々供 給し、ニーコントロール信号を、ニー補正回路559、 560及び561に夫々供給し、ガンマコントロール信 号をガンマ補正回路562、563及び564に夫々供 給し、プラック/ホワイトクリップコントロール信号 を、プラック/ホワイトクリップ回路568、569及 び570に夫々供給する。

【0306】W. 図3に示したカメラの音声系の構成の 説明(図29参照)

48

【0307】図29は、図3に示したカメラ1000の 音声系の内部構成例を示す構成図である。

【0308】この図3に示す音声系は、図3に示したマ イクロフォン850及びラインからの入力音声信号の処 理系MIC/LINE、図3に示した制御器1200-1、・・・・1200-nからの第1の入力音声信号の 処理系INCOM-1、第2の入力音声信号の処理系I 10 NCOM-2、第3の入力音声信号の処理系Track er、図3に示した制御器1200-1、・・・12 00-nに対する第1の出力音声信号の処理系1NCO M-1、第2の出力音声信号の処理系INCOM-2及 び第3の出力音声信号の処理系Tracker、図3に 示す回路においてプログラムされ、図3に示した制御1 200-1、・・・1200-nに対する第1のプロ グラム出力音声信号の出力系PGM-1、第2のプログ ラム出力音声信号の出力系PGM-2及び第3のプログ ラム出力音声信号の出力系PGM-3、マトリクス回路 612、パラレル/シリアル変換回路613、625、 627、シリアル/パラレル変換回路626、628、 614、エンコーダ6060及びデコーダ624とを有 する。

【0309】上記入力音声信号の処理系NIC/LINEは、入力端子601を介して図3に示したマイクロフォン850若しくはラインからの入力音声信号を増幅する増幅回路603、入力端子602を介して図3に示したマイクロフォン850若しくはラインからの入力音声信号を増幅する増幅回路604、これらからの出力を夫々ディジタル音声信号に変換するA-Dコンパータ605とを有する。

【0310】上記第1の入力音声信号の処理系INCOM-1は、入力端子608を介して図3に示した制御器1200-1、・・・・1200-nから供給される第1の入力音声信号を増幅する増幅回路609、この増幅回路609の出力を、ディジタル音声信号に変換するA-Dコンパータ610の出力をパラレルディジタル音声信号に変換するシリアル/パラレル変換回路611とを有する。

1 【0311】上記第2の入力音声信号の処理系INCOM-2は、入力端子615を介して図3に示した制御器1200-1、・・・・1200-nから供給される第2の入力音声信号を増幅する増幅回路616、この増幅回路616の出力を、ディジタル音声信号に変換するA-Dコンパータ617、このA-Dコンパータ617の出力をパラレルディジタル音声信号に変換するシリアルノパラレル変換回路618とを有する。

【0312】上記第3の入力音声信号の処理系INCO M-3は、入力端子619を介して図3に示した制御器 50 1200-1、・・・・1200-nから供給される第 3の入力音声信号を増幅する増幅回路620、この増幅回路620の出力を、ディジタル音声信号に変換するA-Dコンパータ621、このA-Dコンパータ621の出力をパラレルディジタル音声信号に変換するシリアル/パラレル変換回路622とを有する。

【0313】上記第1の出力音声信号の処理系INCOM-1は、マトリクス回路612からのパラレルディジタル音声信号を、シリアルディジタル音声信号に変換するパラレル/シリアル変換回路629、この出力をアナログ信号に変換するD-Aコンパータ630、このD-10Aコンパータ630からの一方の出力音声信号を増幅し、出力端子632を介して、図3に示した制御器1200-1、・・・・1200-nに供給する増幅回路632とを有する。

【0314】上記第2の出力音声信号の処理系INCOM-2は、マトリクス回路612からのパラレルディジタル音声信号を、シリアルディジタル音声信号に変換するパラレル/シリアル変換回路635、この出力をアナログ信号に変換するD-Aコンバータ636、このD-Aコンバータ636からの一方の出力音声信号を増幅 20し、出力端子638を介して、図3に示した制御器1200-1、・・・・1200-nに供給する増幅回路637とを有する。

【0315】上記第3の出力音声信号の処理系Trackerは、マトリクス回路612からのパラレルディジタル音声信号を、シリアルディジタル音声信号に変換するパラレル/シリアル変換回路641、この出力をアナログ信号に変換するD-Aコンパータ642、このD-Aコンパータ642からの一方の出力音声信号を増幅し、出力端子644を介して、図3に示した制御器12 3000-1、・・・1200-nに供給する増幅回路643とを有する。

【0316】上記第1のプログラム出力音声信号の処理系PGM-1は、マトリクス回路612からのパラレルディジタル音声信号を、シリアルディジタル音声信号に変換するパラレル/シリアル変換回路629、この出力をアナログ信号に変換するD-Aコンパータ630、このD-Aコンパータ630からの一方の出力音声信号を増幅し、出力端子634を介して、図3に示した制御器1200-1、・・・・1200-nに供給する増幅回40路633とを有する。

【0317】上記第2のプログラム出力音声信号の処理系PGM-2は、マトリクス回路612からのパラレルディジタル音声信号を、シリアルディジタル音声信号に変換するパラレル/シリアル変換回路635、この出力をアナログ信号に変換するD-Aコンバータ636からの一方の出力音声信号を増幅し、出力端子640を介して、図3に示した制御器1200-1、・・・・1200-nに供給する増幅回路639とを有する。

50 のプログラム出力

【0318】上記第3のプログラム出力音声信号の処理系PGM-2は、マトリクス回路612からのパラレルディジタル音声信号を、シリアルディジタル音声信号に変換するパラレル/シリアル変換回路641、この出力をアナログ信号に変換するD-Aコンパータ642、このD-Aコンパータ642からの一方の出力音声信号を増幅し、出力端子646を介して、図3に示した制御器1200-1、・・・・1200-nに供給する増幅回路645とを有する。

【0319】また、マトリクス回路612においては、 図28に示したコントローラ580からの制御信号に基 いて、シリアル/パラレル変換回路611、618及び 6222からの3つの入力音声信号の混合処理、AUX INとしての入力端子623を介して入力され、デコ ーダ624によって映像信号のレートから音声信号のレ ートに変換され、更にシリアル/パラレル変換回路62 6及び628からの、上記INCOM-1及びINCO M-2の音声信号、並びに上記PGM-1及びPGM-2の音声信号の混合処理等が行われる。また、エンコー ダ606においては、図28に示したコントローラ58 0からの制御信号に基いて、A-Dコンパータ605か らの上記MIC/LINEの音声信号、上記マトリクス 回路612から出力され、パラレル/シリアル変換回路 613においてシリアル信号に変換され、更にシリアル **/パラレル変換回路614においてパラレル信号に変換** された音声信号が、音声信号のレートから映像信号のレ ートに変換された後、AUX OUTとしての出力端子 607から出力される。

【0320】ここで、上記シリアル/パラレル変換回路611、618、622、626、マトリクス回路612、パラレル/シリアル変換回路629、635、641、625及び627は、集積化され、1つのLSIで構成されている。また、上記シリアル/パラレル変換回路614、パラレル/シリアル変換回路625及び627、エンコーダ606並びにデコーダ624は、集積化され、1つのLSIで構成されている。

【0321】X. カメラセットアップシステムにおける パラメータ設定画像の表示例の説明(図30~図87参 照)

【0322】図30~図87は、カメラセットアップシステムにおけるパラメータ設定画像の表示例を示す説明図である。特に必要な部分について説明する。尚、ボタン、スイッチ、スライドレバー、タイトル、数値表示用のエリアについては、図13を参照して説明している。また、主要なパラメータの意味等についても、図8及び図12を参照して説明している。

【0323】 〔図30A〕 シャッタのパラメータ設定 画像の表示例を示す説明図である。

「図30B) フィルタのパラメータ設定画像の表示例 50 を示す説明図である。図において、破線内に示す数値

52 ップに対してのニーは、夫々の状態をグラフ表示に反映 させるようにする。

〔図35〕 二一及びニー・サテュレーションのパラメー

マスター・V・モジュレーション・ソー

は、スイッチ番号を選択したときに、どのような値とな るか分かるようにするためのものである。この表示例で は、スイッチ番号"1"と"A"のスイッチが夫々選択 されている。

夕設定画像の表示例(サービス用)を示す説明図であ テストパターン、パーズの設定画像の表 る。

(図36A)

〔図31A〕 示例を示す説明図である。

のパラメータ設定画像の表示例を示す説明図である。 [図36B] ニーのパラメータ設定画像の表示例を示 す説明図である。「WHITE CLIP (ホワイト・ 場合に、そのタイトルで示されるパラメータが自動的に 10 クリップ)」の右側のボタンのオン、オフにより、ニー の項目においても、ホワイト・クリップのオン、オフが できるようにする。

〔図31B〕 オートセットアップの設定画像の表示例 を示す説明図である。図に示すように、オートセットア ップに場合においては、ボタンの値が「START」の セットアップされる。また、その際、エリアAr1に は、カメラからの応答を示すデータ、例えばテストが正 常に終了した場合に「COMPLETED」等の文字画 像が表示される。

〔図37A〕 ホワイト・クリップのパラメータ設定画 像の表示例を示す説明図である。この図においては、波 形を出力するためのボタン (「WAVE FORM > >」)が、ポンティングデバイス300のボタンのクリ ックによりオンとされていない。「KNEE (ニー)」 のボタンのオン、オフにより、ホワイト・クリップの項 目でも二一のオン、オフができるようにする。

〔図32A〕 アイリスのパラメータ設定画像の表示例 を示す説明図である。この図に示す数値データ「F5. 6」のF値の変換式は次の通りである。

〔図37B〕 波形をも表示した、ホワイト・クリップ のパラメータ設定画像の表示例を示す説明図である。こ の図においては、波形を出力するためのボタン (「WA VE FORM >>) M, RAY >>300のボタンのクリックにより、オンとされている。 よって、波形画像が表示されている。尚、KPはニー・ ポイント、WC OFFはホワイトクリップオフであ る。この図に示すように、タイトル「KNEE (ニ 一) 」のボタンは「OFF (オフ) 」となっている。こ のボタンが「ON(オン)」とされた場合には、矢印で 〔図32C〕 マスター・ゲインのパラメータ設定画像 30 示す波形画像の破線部分のようにニーポイントを越える

 $F = 1 \ 3 \ 2$. $8 \times (0. \ 1 \ 7 \ 5 \ (i / (0. \ 3 \ 5 \times 2)$ ^m)))

> レベルに対する調整が行われる。 〔図38A〕 ディテール・レベルのパラメータ設定画 像の表示例を示す説明図である。

i=16ビットデータ(000Hでクローズ、FFFH 20 でオープン)

〔図32B〕 マスター・ブラックのパラメータ設定画

像の表示例を示す説明図である。「ABSOLUTE

(アプソリュート)」が「ON」で、絶対値、「OF

F」で相対値、でデータを扱う。絶対値、相対値の意味

については、概要の欄で説明している。また、「ON」

のときには、スライドレバーや数値の表示を、0~10

の表示例を示す説明図である。機種設定ファイルから機

種毎のサポートゲインを設定する。これはSWデータで

〔図33〕 ニー・サテュレーションのパラメータ設定

画像の表示例を示す説明図である。「WHITE CL

IP(ホワイト・クリップ)」が「ON」でクリップが

かかり、「OFF」でクリップがかからない。波形画像

の各ポイントP1、P2及びP3の移動方向は、矢印で

〔図38B〕 波形をも表示した、ディテール・レベル のパラメータ設定画像の表示例を示す説明図である。図 に示すように、ポイントPをポンティングデバイス30 0により、実線の矢印で示す方向に動かすことにより、 ディテールのレベルの調整を行うことができる。但し、 波形画像の底部に破線で示すように、幅は変更できな レベルとされる。0%でレベル0%、100%でレベル 100%である。

n:ビット精度(16ビット)

0%の絶対値表示に変更する。

ある。

示す方向である。

〔図34〕 ニー及びニー・サテュレーションのパラメ 40 い。尚、中間の破線と破線の間の大きさがディテールの 一夕設定画像の表示例を示す説明図である。図に示すよ うに、ポンティングデバイス300のボタンを押圧しな がら、ポインタPoを波形画像中の破線の丸で示すポイ ントP1、P2或いはP3に合わせ、この後、ポンティ ングデバイス300を移動させることにより、夫々のポ イントP1、P2、P3に実線の矢印で示すように、波 形し1が変化する。そして、既に説明したが、スライド レバー等も連動して変化し、更に、スライドレバーの右 側の数値表示用のエリア内の数値も連動して変化する。 また、ニーに対してのホワイトクリップ、ホワイトクリ 50

[図39A] レシオのパラメータ設定画像の表示例を 示す説明図である。「H/V RATIO (H/V レ シオ)」は、全体を100%として、スライドレバーに よりH及びVを分割し、夫々何%かを表示する。±99 %の相対値表示の場合には、全体を-99~0~99と し、H、Vの%による表示をなくし、他のスライドレバ ーと同様に相対値表示を行う。「H/V RATIO (H/V レシオ)」は、±99の相対値表示の場合が あり、100%に向かう程、高くなる。

〔図39B〕 ガンマ・ミックス・レシオのパラメータ 設定画像の表示例を示す説明図である。

〔図40〕波形をも表示した、ガンマ・ミックス・レシ オのパラメータ設定画像の表示例を示す説明図である。 スライドレバーの上部に「PRE」、「POST」と表 示されている。この場合、「PRE」が「100%」、 即ち、ガンマ・ミックスの前後比を前に100%として いるので、破線の楕円で示すように、ビデオレベルが低 い場合、高い場合の何れにおいても、同程度のディテー ル量となる。また、スライドレパーの表示状態は、相対 値表示の場合である。

その場合、0で前後比が 50%: 50% -99で前後比が 100%: 0 % +99で前後比が 0%:100%

〔図41〕波形をも表示した、ガンマ・ミックス・レシ オのパラメータ設定画像の表示例を示す説明図である。 この場合「POST」が「100%」、即ち、ガンマ・ ミックスの前後比を後ろに100%としているので、破 線の楕円で示すように、ビデオレベルが低い場合には、 ディテール量が小さくなり、高い場合には、ディテール 量が大きくなる。

〔図42〕R、G、Bミックスのパラメータ設定画像の 表示例を示す説明図である。「H-DTL」の「MIX

RATIO (ミックス・レシオ)」のスライドレバー において、Gの50%は固定値、残りの部分をRとBを レパーにより分割し、夫々何%かを表示する。

〔図43A〕 スリム・ディテールのパラメータ設定画 像の表示例を示す説明図である。「V-DTL」の「V -DTL MODE」の2つのボタンの内、この表示状 30 態とは逆に、「NAM」を選択しているときには、ミッ クス・レシオは無関係なので、データの変更ができない ようにする。また、この下に表示されているスライドレ パーにおいては、図に示すように、2本のレバーを表示 するようにし、これによって、R、G及びBを分割し、 夫々が何%かを表示する。このレバー表示は、R:Bと RB:Gの比を表している。従って、R:Bを変更する 場合には、RB:Gのレパーは動かないが、RB:Gの レバーを動かすときには、R:Bが同一比で動くことに なるので、R:Bのパーも連動して動くことになる。

〔図43B〕 波形をも表示した、スリム・ディテール のパラメータ設定画像の表示例を示す説明図である。こ の波形画像上に示している実線の矢印で示す幅をSLI M RATIO (スリム・レシオ) とし、ディテール波 形のセンターを中心としてディテールの幅が細くなる。

〔図43 C〕 スラント・ディテールのパラメータ設定 画像の表示例を示す説明図である。破線の領域内に示さ れる数値データが、0%で斜め方向のディテールが付か ない。100%で斜め方向に調整いっぱいのディテール が付く。尚、±99の相対値表示の場合も有る。

54 [図44A] Hリミッタのパラメータ設定画像の表示 例を示す説明図である。

[図44B] 波形をも表示した、Hリミッタのパラメ 一夕設定画像の表示例を示す説明図である。図44Aに 示すパラメータ設定画像上において、波形表示用のボタ ンを、ポンティングデバイス300によりオンとした場 合の表示例である。この図に示すように、ポインタP1 若しくはP2の位置でポンティングデバイス300のポ タンを押圧し、この後、矢印で示す方向に移動させるこ とにより、水平方向のホワイトレベルの幅W若しくはブ ラックレベルの幅Bを可変することができる。勿論、こ れに連動して、スライドレバーの表示状態、数値も変更 される。「MASTER LEVELは」は、接続する カメラの種類によって使用できない場合もあるので、そ の場合には、例えばこの項目を表示しないようにする か、或いは網かけ等により表示上においてマスクして、 アクセスできないようにする。 スライドレバーにおいて は、±99の相対値データの場合がある。このとき、+ でリミットがかけられる方向、-でリミットがかけられ る方向となる。また、リミットレベルが0%の場合はリ ミットをかけず、よってディテールはディテールレベル にしたがって最大まで付けることができる。一方、リミ ットレベルが100%の場合はリミットが最大であり、 よってディテールは付かない。

[図45A] Vリミッタのパラメータ設定画像の表示 例を示す説明図である。

〔図45B〕 波形をも表示した、Vリミッタのパラメ ータ設定画像の表示例を示す説明図である。図45Aに 示すパラメータ設定画像上において、波形表示用のボタ ンを、ポンティングデバイス300によりオンとした場 合の表示例である。この図に示すように、ポインタ P 1 若しくはP2の位置でポンティングデバイス300のボ タンを押圧し、この後、矢印で示す方向に移動させるこ とにより、垂直方向のホワイトレベルの幅W若しくはブ ラックレベルの幅Bを可変することができる。勿論、こ れに連動して、スライドレパーの表示状態、数値も変更 される。

〔図46〕ニー・アパーチャのパラメータ設定画像の表 示例を示す説明図である。

40 〔図47〕波形をも表示した、ニー・アパーチャのパラ メータ設定画像の表示例を示す説明図である。「KNE E」のボタンがオフのときには、KP(ニー・ポイン ト) の表示が消えて、波形画像が、リニアなステップ波 形画像となる。ディテールの付き方もH、V、ブラッ ク、ホワイトのディテールレベルは×1.0となる。ニ ーのポタンがオンのときに、「KNEE APERTU RE(ニー・アパーチャ)」のボタンがオフの場合に は、ニー・ポイントよりも上のステップにニーがかかる が、ディテールレベルは×1.0のままで固定となる。

50 スライドレバー、または数値表示の変更により、データ

を設定することができる。波形画像は既に説明している ように、スライドレバーに連動して変化するが、波形画 像を動かして設定の変更は、これに限りできないものと する。レベルは、×1.0でニー・ポイントより下のデ ィテールと同レペル、×2.0でニー・ポイントより下 のディテールの倍、×0でニー・ポイントより下のディ テールがなくなる。破線の楕円で示す波形部分におい て、ニー・ポイントから上のレベルのディテールにるい て、ブラック、ホワイトのディテール・レベルの調整を する。波形画像の下方に表示されている「H」、「V」 のボタン(「H」が選択されている)は、表示する波形 画像を、H、Vの何れか一方の波形画像に切り換えるボ タンである。

〔図48〕波形をも表示した、ニー・アパーチャのパラ メータ設定画像の表示例を示す説明図である。

〔図49A〕 レベル・ディペンドのパラメータ設定画 像の表示例を示す説明図である。

(図49B) 波形をも表示した、レベル・ディペンド のパラメータ設定画像の表示例を示す説明図である。波 に動かした場合はゲインが変更され、ポイントP2を矢 印で示すように動かした場合は、「AREA (エリ ア)」が変更され、そのときに、破線の楕円で示す範囲 の波形画像が、連動して移動する。

〔図50〕波形をも表示した、レベル・ディペンドのパ ラメータ設定画像の表示例(サービス用)を示す説明図 である。詳細は、「TRANS(トランス)」以外は図 49と同様である。このトランスは、エリアとトランス のポイント間の幅を変更する。

〔図51〕クリスペニングのパラメータ設定画像の表示 30 例を示す説明図である。

(図51A) クリスペニングのパラメータ設定画像の 表示例を示す説明図である。

〔図51B〕 波形をも表示した、クリスペニングのパ ラメータ設定画像の表示例を示す説明図である。

〔図52〕波形をも表示した、クリスペニングのパラメ 一夕設定画像の表示例(サービス用)を示す説明図であ る。波形画像のポインタP1を矢印で示す方向に動かす とレベルが変更される。

例を示す説明図である。「PHASE (フェーズ)」 は、0~360度の間で変更可能である。

〔図54〕スキン・トーンのパラメータ設定画像の表示 例を示す説明図である。

〔図55〕波形をも表示した、スキン・トーンのパラメ 一夕設定画像の表示例を示す説明図である。「SKIN TONE1」と「SKIN TONE2」の内、ボタ ンがオンの方についての設定が可能となる。

〔図56〕波形をも表示した、スキン・トーンのパラメ 一夕設定画像の表示例を示す説明図である。「WIDT 50 R'=R+a(G-R)+b(B-R)

H(ワイド)」は、フェーズの幅である。

〔図57〕ディテール・エリアのパラメータ設定画像の 表示例を示す説明図である。

(図57A) 波形をも表示した、ディテール・エリア のパラメータ設定画像の表示例を示す説明図である。

〔図57B〕 波形をも表示した、ディテール・エリア のパラメータ設定画像の表示例を示す説明図である。

〔図58〕プラックのパラメータ設定画像の表示例を示 す説明図である。

プラックのパラメータ設定画像の表示例 10 (図58A) を示す説明図である。

(図58B) 波形をも表示した、ブラックのパラメー 夕設定画像の表示例を示す説明図である。

〔図59〕 ホワイトのパラメータ設定画像の表示例を示 す説明図である。

[図60] 波形をも表示した、ホワイトのパラメータ設 定画像の表示例を示す説明図である。「ABSOLUT E(アプソリュート)」のボタンがオンの場合には、絶 対値、オフの場合には相対値としてデータが扱われる。 形画像上に示されているポイントP1を矢印で示すよう 20 アブソリュートがオンの場合には、スライドレバーによ る表示を、0~100%の表示とする。

> 〔図61〕プラック・セットのパラメータ設定画像の表 示例を示す説明図である。

> 〔図62〕フレアのパラメータ設定画像の表示例を示す 説明図である。

> 〔図63〕マトリクスのパラメータ設定画像の表示例を 示す説明図である。

> 〔図64〕波形をも表示した、マトリクスのパラメータ 設定画像の表示例を示す説明図である。

〔図65A〕マトリクスの説明に供する説明図である。 タイトル「MATRIX (マトリクス)」が「OF F」、「CONTOROL (コントロール)」が「OF F」で、輝度Y、色差R-Y、B-Yの式で求められた デフォルト(補正係数なし)のポイント(波形画像中の "×") を表示する。マトリクスがオフ、コントロール がオンの場合には、デフォルトの状態に対してaからf の値を設定(上乗せ)し、R'、G'、B'を求め、こ れをY、R-Y、B-Yに代入し、求めたポイントを表 示する。マトリクスがオン、コントロールがオフで、ハ 〔図53〕スキン・トーンのパラメータ設定画像の表示 40 ード的にデフォルト設定してある係数でR'、G'、 B'を求め、Y、R-Y、B-Yに代入し、求めたポイ ントを表示する。マトリクスがオン、コントロールがオ ンの場合には、ハード的にデフォルト設定してある係数 に対して、aからfの値を設定(上乗せ)し、R'、 G'、B'を求め、これをY、R-Y、B-Yに代入 し、求めたポイントを表示する。

Y=0.587G+0.299R+0.114BR-Y=-0.587G+0.701R-0.114BB-Y=-0.587G-0.299R+0.886B G' = G + c (R - G) + d (B - G)

B' = B + e (R - B) = f (G - B)

a=(G-R) Rの値

b=(B-R) Rの値

c = (R-G) Gの値

d=(B-G)Gの値

e= (R-B) Bの値

f = (G-B) Bの値

aからfの係数を設定し、R'、G'、B'を求め、これをY、R-Y、B-Yに代入し、ベクタ上でのポイン 10トを求める。表示ポイントは、カラーバー8色の内、グレーとブラックを除く以下の6色とし、Y、R-Y、B-Yの式にR、G、B(上乗せの場合はR'、G'、B')を代入して、R-Y、B-Yの値を計算し、ベクタ上に各ポイントを表示する。イエロー(Y)、シアン(CY)、グリーン(G)、マゼンダ(M)、レッド(R)、ブルー(B)

ベクタ表示のときには、R-YについてはR-Y/1. 14、B-YについてはB-Y/2. 03として計算して表示する。

〔図65B〕 マトリクスオフ時の状態を示す説明図である。

〔図66A〕 ガンマのパラメータ設定画像の表示例を示す説明図である。「COURSE (コース)」のスイッチは、ガンマカーブの選択用である。また、スライドレバーによる調整は、選択されたガンマカープに上乗せを行う。

【図66B】 波形をも表示した、ガンマのパラメータ 設定画像の表示例を示す説明図である。「COURSE (コース)」のスイッチは、ガンマカープの選択用であ 30 る。また、「GAMMA (ガンマ)」のボタンがオフの 場合には、波形画像の波形がリニアな直線となる。ポイントPは、矢印で示すように、波形に対して垂直に動く。

(図67) ブラック・ガンマのパラメータ設定画像の表示例を示す説明図である。

〔図67A〕 ブラック・ガンマのパラメータ設定画像の表示例を示す説明図である。

(図67B) 波形をも表示した、プラック・ガンマのパラメータ設定画像の表示例を示す説明図である。

〔図68〕波形をも表示した、ニー、ホワイト・クリップ、ガンマ、プラック・ガンマのパラメータ設定画像の表示例を示す説明図である。M、R、G及びBのボタンは、どの信号に対する設定なのかを選択するものである。また、「MIX」を選択しているときには、右側のタイトルに対応する機能がミックスされた状態で波形画像が表示される。

[図69] 波形をも表示した、ニー、ホワイト・クリップ、ガンマ、ブラック・ガンマのパラメータ設定画像の表示例を示す説明図である。図68と同様である。

〔図70〕ブラック・シェーディングHのパラメータ設定画像の表示例を示す説明図である。「AUTO BLACK SHADING (オート・ブラック・シェーディング)」のボタンは、オート・セットアップと同じ扱いである。

58

(図71) ブラック・シェーディングVのパラメータ設 定画像の表示例を示す説明図である。

〔図72〕波形をも表示した、プラック・シェーディングH/Vのパラメータ設定画像の表示例を示す説明図である。H、V、R、G、Bは、どの項目について設定するのかを選択するためのものである。

〔図73〕ホワイト・シェーディングHのパラメータ設定画像の表示例を示す説明図である。「EXTENDE R(エクステンダー)」のボタンは、レンズ系からの情報を得ているかを示すための表示用であり、設定用ではない。

〔図74〕ホワイト・シェーディングHのパラメータ設 定画像の表示例を示す説明図である。

【図75】波形をも表示した、ホワイト・シェーディンクリーンのパラメータ設定画像の表示例を示す説明図である。「EXTENDER (エクステンダー)」のボタンはステータス表示のみである。

〔図76A〕 Vモジュレーション・シェーディングの パラメータ設定画像の表示例を示す説明図である。

〔図76B〕 波形をも表示した、Vモジュレーション・シェーディングのパラメータ設定画像の表示例を示す説明図である。M、R、G及びBの選択は表示波形の切り換えのためのボタンである。

〔図77A〕 トランスミットのパラメータ設定画像の表示例を示す説明図である。

〔図77B〕 マイク/ラインのパラメータ設定画像の表示例を示す説明図である。

【図78】マイク/ラインのパラメータ設定画像の表示例を示す説明図である。「INPUT SELECT (インプット・セレクト)」で「LINE」が選択されているときには、「POWER SELECT (パワー・セレクト)」は、未使用なので、図に示すようにマスクされる。

〔図79〕インカムのパラメータ設定画像の表示例を示*40* す説明図である。

(図80)トラッカー及びエクスターナル・コマンドのパラメータ設定画像の表示例を示す説明図である。

〔図80A〕 トラッカーのパラメータ設定画像の表示例を示す説明図である。

(図80B) エクスターナル・コマンドのパラメータ 設定画像の表示例を示す説明図である。

〔図81〕グラフをも表示した、NTSCの場合のマトリクス(ミックス)のパラメータ設定画像の表示例を示す説明図である。図において"●"部分がミックスして50 いる音声データを示しており、"○"の部分が、ミック

値)に対して直接データを書き換えることにより行う。 但し、上下のアップ/ダウンボタンの付いているアドレ スに関しては、そのアドレスのデータは連続可変により コントロールすることができるデータを示し、アップノ ダウンボタンにより、"00"~"FF"の間をデータ

が連続可変できるようにする。このウインドウ画像は、

60

LSI毎に存在する。

【0324】〔実施例の効果〕以上説明したように、本 例においては、グラフィカル・ユーザー・インターフェ 10 ースを用いて、カメラやCCUのセットアップを行うよ うにしたので、オペレータに対して操作し易い環境を与 えることによって、セットアップの効率を向上させると 共に、セットアップを正確、且つ、確実に行うことがで きるという効果がある。

〔第2実施例〕尚、上記実施例においては、パラメータ データをコンピュータ100からカメラやCCUに供給 する場合を中心に説明したが、上記図30~図87の表 示例中にも、また、上記実施例における説明にもあるよ うに、パラメータデータをそのままカメラやCCUに供 〔図82〕グラフをも表示した、NTSCの場合のマト 20 給せずに、コンピュータ100のパラメータ設定用ウイ ンドウ上において変更した変化分、即ち、相対値データ のみをパラメータデータとしてカメラやCCUに供給す る場合も、カメラやCCUにおける応答性や映像の変化 の度合いから見て有利である。

[0325]

【発明の効果】上述せる本発明によれば、入力情報に応 じて、パラメータ変更用スイッチ画像の表示状態を変化 させ、上記入力情報に応じて、設定状態表示用画像を変 化させ、更に、パラメータデータを変更し、変更後のパ ラメータ若しくは変化分を、被制御装置に伝送し、被制 御装置のセットアップを行うので、セットアップの効率 を向上させると共に、セットアップを正確、且つ、確実 に行うことができるという効果がある。

【0326】また上述せる本発明によれば、入力手段に よる入力情報に応じて、表示手段に表示されているパラ メータ変更用スイッチ画像の表示状態、及び設定状態表 示用画像の表示状態、上記パラメータの値を夫々変更す ると共に、変更後のパラメータデータ若しくは変化分を 被制御装置に伝送し、被制御装置のセットアップを行う ので、セットアップの効率を向上させると共に、セット アップを正確、且つ、確実に行うことができるという効 果がある。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明電子機器のセットアップ方法及びそのシ ステムの一実施例の概要を説明するための電子機器のセ ットアップシステムの構成図である。

【図2】図1に示した電子機器のセットアップシステム の動作を説明するためのフローチャートである。

【図3】本発明電子機器のセットアップ方法及びそのシ **50** ステムが適用されるカメラセットアップシステムの構成

スが可能であるが、現時点ではミックスされていないこ とを示している。尚、この図に示す「INCOM-1], [INCOM-2], [INCOM1], [IN COM2」、「TRACKER」、「PGM」は、図2 9の説明において使用いた符号が示す音声信号と同じも のを示す。この「Matrix」は、図29に示したマ トリクス回路における処理であり、その制御は、コンピ ュータ100の画面上において、この図81以降のパラ メータ設定画像での設定内容により、図28に示したコ ントローラ580によって行われる。A~Eまでのボタ ンは、選択により、「OUTPUT AUDIO」の各 項目の括弧内の英文字に対応し、各ミックスレベルの設 定用である。出力系統を選択することにより、それに関 してのミックス比の選択を行う。図において下方に示さ れているスイッチ群の設定について説明すると、ミック スしないポイントについては"0"が選択される。PG M-1、PGM-2及びPGM-3でPGMがミックス されていれば、INCOM-、INCOM-2、TRA CKERではPGMがミックスされない。

リクス(ミックス)のパラメータ設定画像の表示例を示 す説明図である。図において上部に示すマトリクスの波 形画像において、PGMはどちらかがミックスオンなら もう一方はオフである。また、「A:PGM SELE CTJ, [B:PGM SELECT], [C:PGM SELECT」のスイッチは、ミックスするPGMの 種類の選択を行うためのものである。下方に示されてい

るスライドレバーは、各出力レベルの設定を行うための ものである。

〔図83〕 グラフをも表示した、PALの場合のマトリ 30 クス(ミックス)のパラメータ設定画像の表示例を示す 説明図である。

〔図84〕グラフをも表示した、PALの場合のマトリ クス(ミックス)のパラメータ設定画像の表示例を示す 説明図である。

〔図85〕グラフをも表示した、PALの場合のマトリ クス(ミックス)のパラメータ設定画像の表示例を示す 説明図である。

〔図86〕メモリアクセス処理用の表示例を示す説明図 である。ディジタル LSIのポートデータ及びメモリ 40 (カメラや C C U の) に対し、直接データを設定した り、チェックのためのデータを抽出するための項目であ る。この項目は、パラメータ設定のアプリケーションと は別アプリケーションとして存在する。ここで設定可能 な対象データは、LSIポートのデータ設定、I/Oポ ートのデータ設定、EEPROMサービスデータの設 定、ガンマテーブルのデータ設定、その他、指定メモリ についてのデータ設定等である。

[図87] LSIのポート設定用の表示例を示す説明図 である。設定データの変更は、各アドレス(左側の数 例を示すシステム構成図である。

【図4】図3に示したコンピュータ100の内部構成例を示す構成図である。

【図5】図4に示したコンピュータのメインルーチンによる動作を説明するためのフローチャートである。

【図6】図4に示したオペレーティングシステムによる 初期画像例を示す説明図である。

【図7】図6に示したカメラセットアップシステムが起動されて最初に表示される接続構成ウインドウの一例を示す説明図である。

【図8】パラメータのアイコンウインドウの一例を示す 説明図である。

【図9】図7に示した接続構成ウインドウのメニューバーにより表示することのできるメインのプルダウンメニューの一例を示す説明図である。

【図10】図9に示したブルダウンメニューから更に表示することのできるプルダウンメニュー (CHU:カメラ・ヘッド・ユニット側) の一例を示す説明図である。

【図11】図9に示したブルダウンメニューから更に表示することのできるプルダウンメニュー (CHU:カメ 20 ラ・ヘッド・ユニット側) の一例を示す説明図である。

【図12】図9に示したプルダウンメニューから更に表示することのできるプルダウンメニュー (CCU:カメラ・コントロール・ユニット側) の一例を示す説明図である。

【図13】図8に示したパラメータアイコンウインドウ若しくは図9に示したプルダウンメニューから表示することのできるパラメータ設定用ウインドウの基本を説明するための説明図である。

【図14】図4に示したコンピュータによる、カメラセ 30 ある。 ットアップシステムのメイン処理を示すフローチャート (図3である。 を示す

【図15】図4に示したコンピュータによる、カメラセットアップシステムのメイン処理を示すフローチャートである。

【図16】図4に示したコンピュータによる、カメラセットアップシステムのメイン処理を示すフローチャートである。

【図17】図16に示したセットアップ処理を説明する ためのフローチャートである。

【図18】図16に示したセットアップ処理を説明するためのフローチャートである。

【図19】図17に示したスイッチによる変更処理を説明するためのフローチャートである。

【図20】図18に示したスライドレバーによる変更処理を説明するためのフローチャートである。

【図21】図18に示した数値による変更処理を説明するためのフローチャートである。

【図22】図18に示した波形による変更処理を説明するためのフローチャートである。

【図23】図4に示したコンピュータにおいて用いる伝送用のフォーマット及び各種ファイルのファイルフォー

62

マットの一例を示す説明図である。

【図24】図3に示したデータ変換器の内部構成例を示す構成図である。

【図25】図24に示したデータ変換器の制御動作を説明するためのフローチャートである。

【図26】図24に示したデータ変換器の制御動作を説明するためのフローチャートである。

10 【図27】図24に示したデータ変換器の制御動作を説明するためのフローチャートである。

【図28】図3に示したカメラの映像系の内部構成例を示す構成図である。

【図29】図3に示したカメラの音声系の内部構成例を示す構成図である。

【図30】シャッタ及びフィルタのパラメータ設定画像の表示例を示す説明図である。

[図30A] シャッタのパラメータ設定画像の表示例を示す説明図である。

20 〔図30B〕 フィルタのパラメータ設定画像の表示例 を示す説明図である。

【図31】テストパターン、バーズ、オートセットアップの設定画像の表示例を示す説明図である。

〔図31A〕 テストパターン、パーズの設定画像の表示例を示す説明図である。

〔図31B〕 オートセットアップの設定画像の表示例を示す説明図である。

【図32】アイリス、マスター・ブラック、マスター・ゲインの各パラメータ設定画像の表示例を示す説明図で ***

(図32A) アイリスのパラメータ設定画像の表示例を示す説明図である。

〔図32B〕 マスター・プラックのパラメータ設定画像の表示例を示す説明図である。

〔図32C〕 マスター・ゲインのパラメータ設定画像の表示例を示す説明図である。

【図33】 ニー・サテュレーションのパラメータ設定画像の表示例を示す説明図である。

【図34】ニー及びニー・サテュレーションのパラメー 夕設定画像の表示例を示す説明図である。

【図35】ニー及びニー・サテュレーションのパラメータ設定画像の表示例(サービス用)を示す説明図である。

【図36】マスター・V・モジュレーション及びニーの パラメータ設定画像の表示例を示す説明図である。

[図36A] マスター・Vのパラメータ設定画像の表示例を示す説明図である。

(図36B) ニーのパラメータ設定画像の表示例を示す説明図である。

50 【図37】ホワイト・クリップのパラメータ設定画像の

表示例を示す説明図である。

〔図37A〕 ホワイト・クリップのパラメータ設定画像の表示例を示す説明図である。

「図37B〕 波形をも表示した、ホワイト・クリップ のパラメータ設定画像の表示例を示す説明図である。

【図38】 ディテール・レベルのパラメータ設定画像の表示例を示す説明図である。

〔図38A〕 ディテール・レベルのパラメータ設定画像の表示例を示す説明図である。

〔図38B〕 波形をも表示した、ディテール・レベル 10 例を示す説明図である。 のパラメータ設定画像の表示例を示す説明図である。 (図51A) カリス・

【図39】レシオ、ガンマ・ミックス・レシオのパラメータ設定画像の表示例を示す説明図である。

〔図39A〕 レシオのパラメータ設定画像の表示例を示す説明図である。

〔図39B〕 ガンマ・ミックス・レシオのパラメータ 設定画像の表示例を示す説明図である。

【図40】波形をも表示した、ガンマ・ミックス・レシオのパラメータ設定画像の表示例を示す説明図である。

【図41】波形をも表示した、ガンマ・ミックス・レシ 20 オのパラメータ設定画像の表示例を示す説明図である。

【図42】R、G、Bミックスのパラメータ設定画像の表示例を示す説明図である。

【図43】 スリム・ディテール、スラント・ディテール のパラメータ設定画像の表示例を示す説明図である。

〔図43A〕 スリム・ディテールのパラメータ設定画像の表示例を示す説明図である。

「図43B〕 波形をも表示した、スリム・ディテール のパラメータ設定画像の表示例を示す説明図である。

〔図43C〕 スラント・ディテールのパラメータ設定 30 画像の表示例を示す説明図である。

【図44】Hリミッタのパラメータ設定画像の表示例を示す説明図である。

〔図44A〕 Hリミッタのバラメータ設定画像の表示 例を示す説明図である。

〔図44B〕 波形をも表示した、Hリミッタのパラメータ設定画像の表示例を示す説明図である。

【図45】 Vリミッタのパラメータ設定画像の表示例を示す説明図である。

(図45A) Vリミッタのパラメータ設定画像の表示 40 例を示す説明図である。

【図45B】 波形をも表示した、Vリミッタのパラメータ設定画像の表示例を示す説明図である。

【図46】ニー・アパーチャのパラメータ設定画像の表示例を示す説明図である。

【図47】波形をも表示した、ニー・アパーチャのパラメータ設定画像の表示例を示す説明図である。

【図48】波形をも表示した、ニー・アパーチャのパラメータ設定画像の表示例を示す説明図である。

【図49】レベル・ディベンドのパラメータ設定画像の 50

表示例を示す説明図である。

〔図49A〕 レベル・ディペンドのパラメータ設定画像の表示例を示す説明図である。

64

[図49B] 波形をも表示した、レベル・ディベンドのパラメータ設定画像の表示例を示す説明図である。

【図50】波形をも表示した、レベル・ディベンドのバラメータ設定画像の表示例(サービス用)を示す説明図である。

【図51】クリスペニングのバラメータ設定画像の表示 例を示す説明図である。

〔図51A〕 クリスペニングのパラメータ設定画像の 表示例を示す説明図である。

〔図51B〕 波形をも表示した、クリスペニングのパラメータ設定画像の表示例を示す説明図である。

【図52】波形をも表示した、クリスペニングのパラメータ設定画像の表示例(サービス用)を示す説明図である。

【図53】スキン・トーンのパラメータ設定画像の表示 例を示す説明図である。

【図54】スキン・トーンのパラメータ設定画像の表示例を示す説明図である。

【図55】波形をも表示した、スキン・トーンのパラメータ設定画像の表示例を示す説明図である。

【図56】波形をも表示した、スキン・トーンのパラメータ設定画像の表示例を示す説明図である。

【図57】ディテール・エリアのパラメータ設定画像の表示例を示す説明図である。

〔図57A〕 波形をも表示した、ディテール・エリア のパラメータ設定画像の表示例を示す説明図である。

0 〔図57B〕 波形をも表示した、ディテール・エリアのパラメータ設定画像の表示例を示す説明図である。

【図58】プラックのパラメータ設定画像の表示例を示す説明図である。

〔図58A〕 プラックのパラメータ設定画像の表示例を示す説明図である。

〔図58B〕 波形をも表示した、ブラックのパラメータ設定画像の表示例を示す説明図である。

【図59】ホワイトのパラメータ設定画像の表示例を示す説明図である。

【図60】波形をも表示した、ホワイトのパラメータ設 定画像の表示例を示す説明図である。

【図61】ブラック・セットのパラメータ設定画像の表示例を示す説明図である。

【図62】フレアのパラメータ設定画像の表示例を示す 説明図である。

【図63】マトリクスのパラメータ設定画像の表示例を 示す説明図である。

【図64】波形をも表示した、マトリクスのパラメータ 設定画像の表示例を示す説明図である。

【図65】マトリクスの説明に供する説明図である。

【図66】ガンマのパラメータ設定画像の表示例を示す 説明図である。

[図66A] ガンマのパラメータ設定画像の表示例を 示す説明図である。

〔図66B〕 波形をも表示した、ガンマのパラメータ 設定画像の表示例を示す説明図である。

【図67】ブラック・ガンマのパラメータ設定画像の表 示例を示す説明図である。

プラック・ガンマのパラメータ設定画像 (図67A) の表示例を示す説明図である。

〔図67B〕 波形をも表示した、ブラック・ガンマの パラメータ設定画像の表示例を示す説明図である。

【図68】波形をも表示した、ニー、ホワイト・クリッ プ、ガンマ、プラック・ガンマのパラメータ設定画像の 表示例を示す説明図である。

【図69】波形をも表示した、ニー、ホワイト・クリッ プ、ガンマ、ブラック・ガンマのパラメータ設定画像の 表示例を示す説明図である。

【図70】ブラック・シェーディングHのパラメータ設 定画像の表示例を示す説明図である。

【図71】プラック・シェーディングVのパラメータ設 定画像の表示例を示す説明図である。

【図72】波形をも表示した、プラック・シェーディン グH/Vのパラメータ設定画像の表示例を示す説明図で ある。

【図73】ホワイト・シェーディングHのパラメータ設 定画像の表示例を示す説明図である。

【図74】ホワイト・シェーディングHのパラメータ設 定画像の表示例を示す説明図である。

【図75】波形をも表示した、ホワイト・シェーディン 30 グH/Vのパラメータ設定画像の表示例を示す説明図で ある。

【図76】Vモジュレーション・シェーディングのパラ メータ設定画像の表示例を示す説明図である。

〔図76A〕 Vモジュレーション・シェーディングの パラメータ設定画像の表示例を示す説明図である。

〔図76B〕 波形をも表示した、Vモジュレーション ・シェーディングのパラメータ設定画像の表示例を示す 説明図である。

【図77】トランスミット及びマイク/ラインのパラメ 40 一夕設定画像の表示例を示す説明図である。

トランスミットのパラメータ設定画像の [図77A] 表示例を示す説明図である。

〔図77B〕 マイク/ラインのパラメータ設定画像の 表示例を示す説明図である。

【図78】マイク/ラインのパラメータ設定画像の表示 例を示す説明図である。

【図79】インカムのパラメータ設定画像の表示例を示 す説明図である。

【図80】トラッカー及びエクスターナル・コマンドの 50 106 入出力ポート

パラメータ設定画像の表示例を示す説明図である。

(図80A) トラッカーのパラメータ設定画像の表示 例を示す説明図である。

(図80B) エクスターナル・コマンドのパラメータ 設定画像の表示例を示す説明図である。

【図81】グラフをも表示した、NTSCの場合のマト リクス(ミックス)のパラメータ設定画像の表示例を示 す説明図である。

【図82】グラフをも表示した、NTSCの場合のマト 10 リクス(ミックス)のパラメータ設定画像の表示例を示 す説明図である。

【図83】グラフをも表示した、PALの場合のマトリ クス(ミックス)のパラメータ設定画像の表示例を示す 説明図である。

【図84】グラフをも表示した、PALの場合のマトリ クス(ミックス)のパラメータ設定画像の表示例を示す 説明図である。

【図85】グラフをも表示した、PALの場合のマトリ クス(ミックス)のパラメータ設定画像の表示例を示す 20 説明図である。

【図86】メモリアクセス処理用の表示例を示す説明図

【図87】LSIのポート設定用の表示例を示す説明図 である。

【符号の説明】

- 1 制御装置
- 2 パラメータ設定画像表示部
- 3 位置認識部
- 4 入力值認識部
- 5 パラメータデータ生成部
 - 6 表示部
 - 7 パラメータ設定画像
 - 7 a パラメータ設定による設定状態表示用画像群
 - 7 b パラメータ変更用スイッチ画像群
 - 8 外部記憶装置
 - 9 パラメータ設定画像データ
 - 10 データ入力部
 - 11 位置指定部
 - 12 プロトコル変換装置
 - 13 被制御装置
 - 50 ディスプレイ
 - 51 パラメータ設定画像
 - 52 モニタ画像
 - 100 コンピュータ
 - 101 CPU
 - 102 パス
 - 103 ROM
 - 104 RAM
 - 105 VRAM

107 フロッピー・ディスク・ドライブ

108 フロッピー・ディスク・ドライブ・インターフ

ェース回路

109 カードスロット

110 I Cカードインターフェース回路

111 ポインティング・デバイス・インターフェース

回路

113 キーボード・インターフェース回路

115 画像表示用アクセラレータ

117 ビデオ・キャプチャ回路

119 インターフェース回路 (RS-232C、RS

-422

121 SCSIインターフェース回路

123 オーディオ入出力回路

124 スピーカ

126 基本入出力制御システム

127 ICカードドライバ

128 アクセラレータドライバ

129 オペレーティングシステム

130 ビデオキャプチャドライバ

131 オーディオドライバ

132 指示解析手段

133 コマンド解析手段

134 表示制御手段

138 パラメータ制御手段

139 コマンド発行手段

140 ファイル管理手段

141 演算手段

250 キーボード

300 ポインティングデバイス

350 ディスクドライブ

400 データ変換器

401 CPU

402 パス

403 ROM

404 RAM

405 入出力ポート

406、409、412 インターフェース回路

408、411、414 コネクタ

415 接続チェック手段

416 通信制御手段

417 プロトコルチェック手段

418 データ解析手段

419 コマンド変換手段

420 判断手段

500 映像系

501 対物レンズ

502 NDフィルタ

503 CCフィルタ

68

504, 505, 508 CCD

508、509、510 増幅回路

511、512、513 加算回路

514, 524, 528, 532, 536, 578 D

-Aコンパータ

515、516、517 増幅回路

518、519、520 フィルタ

521、522、523 利得增幅回路

525、526、527 乗算回路

10 529、530、531 加算回路

533, 534, 535 PK

537、538、539、551 ディジタル・ローパ

ス・フィルタ

540、541、542 A-Dコンパータ

543 SD

544、545、546、547、548、549 遅

延回路

550 輪郭補正信号生成回路

552 リニアマトリクス回路

20 553, 554, 555, 545, 566, 567 加

算回路

556, 557, 558 BG

559、560、561 二一回路

562、563、564 利得增幅回路

568、569、570 クリップ回路

571、572、573 ディジタル・ローパス・フィ

ルタ

574, 575, 576 RC

577 エンコーダ

30 580 コントローラ

600 音声系

603, 604, 609, 616, 620, 631, 6

33、637、639、643、645 增幅回路

605、610、617、621 A-Dコンパータ

630、636、643 D-Aコンパータ

611, 614, 618, 622, 626, 628 >

リアル/パラレル変換回路

629、635、641、625、627 パラレル/

シリアル変換回路

40 612 マトリクス回路

606 エンコーダ

624 デコーダ

700 LCD

750 操作半一群

800 レンズ部


850 マイクロフォン

1000 カメラ

1100 システム制御器

制御器1200-1、・・・1200-n

[図1]



[図2]






図1に示した電子機器のセットアップシステムの動作を示すフローチャート

【図3】





一実施例のカメラセットアップシステムの構成例を示すシステム構成図

[図4]




【図6】






オペレーティングシステムの初期画像例を示す説明図

【図14】




カメラセクトアクプシステムによるメイン処理をポすフローチャート

[図5]




コンピュータのメインルーチンを示すフローチャー


[図7]



[図8]




【図12】




CCU用のパラメータの設定用のブルダウンメニューの一例を示す説明図

[図9]




【図10】




カメラ用のパラメータの設定用のブルダウンメニューの一例を示す説明図

【図11】




カメラ川のパラメータの設定川のブルダウンメニューの一例を示す説明図

【図13】




【図15】 【図16】 設定ファイルのセットアップデータ アータ変換器に レS171 の送信 コマンド変換用デ カメラセットアップシステムによるメイン処理をぶすフローチャ 現状のセットアップデータの要求 送信OKか? ~ \$162 5173 S172 YES tゥトアッフテータの再送処理 セットアップデータ取得? `S163 現状のセットアップデータを保存 2 S164 ファイル処理か? <u>__</u>\$200 セットアップデータの内容のベリファイ \$174 NO ファイル処理の実行 YES セットアップ処理か? YES ペリファイOKか? \$175 NO セットアップ処理の実行 S166 HO YES オプション処理か? 不一致内容報知画像を表示 ~S167 \$176 NO オプション処理の実行 YES 現状のセットアップテ ヘルブ処理か? S177 S168 ヘルプ処理の実行 NO 現状のセットアップデータでセットアップ 項目の内容を示す画像を表示 設定ファイルの内容によるセット アップ項目の内容を示す画像を表示 全ての処理を終了する? カメラセットアップシステム \$178 によるメイン処理を示す フローチャート エンド


【図17】




【図18】



【図19】




【図20】



スライドレバーによる変更処理を示すフローチャート


【図21】

【図22】



数値による変更処理をポすフローチャート

【図25】



【図24】







図3に示したデータ変換器の内部構成例を示す構成図




【図28】



[図29]




【図33】




ニー・サテュレーションのパラメータ設定両像の表示例を示す説明図

【図30】




[図31]




テストハターン/パーズ、オートセットアッフの設定画像の表示例を示す説明図


【図32】




【図36】



【図34】




【図35】




ニー及びニー・サテュレーションのパラメータ設定画像(サービス用)の表示例を示す説明図

【図42】




【図52】




クリスヘニンタのハラメータ設定画像の表示例(サーヒス肝)を示す説明図


R、G、Bミックスのパラメータ設定画像の表示例を示す説明図

【図37】



[図38]






ディテール・レベルのパラメータ設定画像の表示例を示す説明図

ホワイトクリップのパラメータ設定画像の表示例を示す説明図

【図40】



Gamma Mix Ratio

PRE POST

GAMMA MIX RATIO


PRE: 100 % POST: 0%

ガンマミュクスレンオのパラメータ故定画像の表示例を示す説明凶

レシオ、オンマミックスレシオのパラメータ 設定画像の表示例を示す説明図




【図43】




【図44】

[図45]




【図46】




ニー・アパーチャのパラメータ設定両像の表示例を示す説明図

[図50]




レベル・ディベンドのパラメータ設定画像の表示例(サービス用)を示す説明図

[図47]




ニー・アパーチャのパラメータ設定画像の表示例を示す説明図

【図53】




スキン・トーンのパラメータ設定画像の表示例を示す説明図

[図60]




ホワイトのパラメータ設定画像の表示例を示す説明図

【図48】




ニー・アパーチャのパラメータ設定画像の表示例を示す説明図




レベル・ディベンドのパラメータ設定両像の表示例を示す説明図 クリスペニングのパラメータ設定画像の表示例を示す説明図

【図54】






スキン・トーンのパラメータ設定画像の表示例を示す説明図




スキン・トーンのパラメータ設定画像の表示例を示す説明図


【図57】






スキン・トーンのパラメータ設定風像の表示例を示す説明凶






ディテール・エリアのNix-P設定画像の表示例を示す説明図

【図58】




ブラックのバラメータ設定画像の表示例を示す説明図

[図59]




ホワイトのパラメータ設定画像の表示例を示す説明図






ブラックセットのパラメータ設定画像の表示例を示す説明図

【図62】




フレアのパラメータ設定画像の表示例を示す説明図

【図63】



マトリクスのパラメータ設定画像の表示例を示す説明図


【図64】



マトリクスのパラメータ設定画像の表示例を示す説明図


【図65】

		グレー	110-	シオン	グリーン	マゼンタ	V7F	ブルー	ブラック
	R	1	1	0	0	1	1	Ð	0
	G	1	1	1	1	0	0	0	0
A	В	1	0	1	0	1	0	1	0
	Y	1.000	0.886	0.701	0.587	0.413	0.299	0.114	0
	R - Y	0	0.114	-0.701	-0.587	0.587	0.701	-0.114	0
	B – A	0	-0.886	0.209	-0.587	0.587	-0.299	0.886	0






【図67】




【図68】

【図69】




【図70】




ブラック・シェーディングHのパラメータ設定画像の表示例を示す説明図

[図71]




ブラック・シェーディングVのパラメータ設定画像の表示例を示す説明図

【図72】



ブラック・シェーディングH/Vのパラメータ設定画像の表示例を示す説明図


[図73]




ホワイト・シューティンクflのパラメータ設定画像の表示例を示す説明図

【図74】

【図75】







ホワイト・シェーティンクH/Vのパラメータ設定画像の表示例を示す説明図

ホワイト・シューティンクVのパラメータ設定画像の表示例を示す説明図

【図77】






トランスミット及びマイク/ラインのパラメータ設定画像の表示例を示す説明図

【図78】


【図79】



インカムのパラメータ設定画像の表示例を示す説明図




[図81]




NTSCの場合のマトリクス(ミックス)のハラメータ設定画像の表示例を示す説明図

【図82】




[図83]




PALの場合のマトリクス(ミックス)のハラメータ設定画像の表示例を示す説明図

【図84】




【図85】




PALの場合のマトリクスのハラメータ設定画像の表示例を示す説明図

【図86】



【図87】



LSIのボート設定用の表示例を示す説明図

フロントページの続き

(51) Int. Cl. 6

識別記号 庁内整理番号

FΙ

技術表示箇所

H 0 4 N 5/232

H 0 4 N 5/232

Z

(72)発明者 千葉 佳男

東京都品川区北品川6丁目7番35号 ソニ

一株式会社内